

Lecteur Flash USB

Guide d'installation

Pour de plus amples informations sur nos produits, visitez notre site Web à :

- www.crucial.com
- www.crucial.com/eu
- www.crucial.com/uk
- www.crucial.com/asia

Français

Utilisateurs de Microsoft® Windows® XP® ou de versions supérieures :

Votre système prend en charge USB. Il ne vous est pas nécessaire d'installer le pilote. Procédez comme suit :

1. Enlevez le couvercle de protection du lecteur Gizmo!™.
2. Connectez le lecteur Gizmo! à n'importe quel port USB de l'ordinateur, soit directement à l'ordinateur, ou à l'aide d'un câble d'extension USB. Si le lecteur ne s'insère pas facilement dans le port, ne forcez pas – il ne fonctionnera pas si vous l'installez à l'envers. Tournez le lecteur de 180° et essayez de l'introduire à nouveau.
3. Ouvrez le **Poste de travail** ou **Windows Explorer** et localisez l'icône du lecteur Gizmo!. (La lettre de lecteur affectée au lecteur Gizmo! dépend de la configuration de l'ordinateur.)
4. Le lecteur Gizmo! est maintenant prêt à être utilisé comme tout autre lecteur de votre ordinateur. Transférez les fichiers entre le lecteur Gizmo! et le disque dur ou un autre support amovible de votre ordinateur.
5. Avant d'enlever le lecteur Gizmo!, assurez-vous qu'aucun transfert de données n'est en cours. (Si l'icône **Enlever le matériel** se trouve dans la zone de notification de la barre des tâches, cliquez dessus pour arrêter le lecteur Gizmo!.) Vous pouvez maintenant enlever le lecteur Gizmo! en toute sécurité.

ATTENTION : le témoin lumineux* clignote lentement lors du transfert de données. Ne débranchez pas le lecteur pendant le transfert de données car les données pourraient être perdues.

***Ne s'applique pas au Gizmo! Jr.**

Utilisateurs de Mac® OS 10.3.9 et versions supérieures :

Votre système prend en charge USB. Il ne vous est pas nécessaire d'installer le pilote. Procédez comme suit :

1. Enlevez le couvercle de protection* du lecteur Gizmo!.
2. Connectez le lecteur Gizmo! à n'importe quel port USB de l'ordinateur, soit directement à l'ordinateur, ou à l'aide d'un câble d'extension USB.
3. L'icône du lecteur Gizmo! apparaît sur le bureau.
4. Le lecteur Gizmo! est prêt à l'emploi, comme tout autre périphérique amovible connecté à votre ordinateur. Pour commencer à l'utiliser, double-cliquez sur l'icône du bureau. Transférez les fichiers entre le lecteur Gizmo! et le disque dur ou un autre support amovible de votre ordinateur.
5. Pour enlever le lecteur Gizmo!, faites glisser son icône dans la corbeille. Vous pouvez maintenant enlever le lecteur Gizmo! en toute sécurité.

ATTENTION : le témoin lumineux* clignote lentement lors du transfert de données. Ne débranchez pas le lecteur pendant le transfert de données car des données pourraient être perdues.

***Ne s'applique pas au Gizmo! Jr.**

Assistance technique et assistance à la clientèle

Pour obtenir de l'assistance technique en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, envoyez un message électronique à crucial.support@micron.com ou appelez le 800-336-8916 (États-Unis et Canada uniquement) ou le 208-363-5790. Pour l'assistance à la clientèle ou les retours, appelez le 800-336-8915 (États-Unis et Canada uniquement) ou le 208-363-5790, ou envoyez un message électronique à crucial.service@micron.com.

Pour obtenir de l'assistance technique en Europe, envoyez un courrier électronique à crucialeusupport@micron.com ou appelez le 0800 013 0330 (Royaume-Uni uniquement) ou le +44 (0) 1355 586100 (international). Pour l'assistance à la clientèle ou les retours, appelez le 0800 013 0330 (Royaume-Uni uniquement) ou le +44 (0) 1355 586100 (international) ou envoyez un courrier électronique à crucialeusupport@micron.com.

Pour obtenir de l'assistance technique en Asie ou en Australie/Nouvelle-Zélande, envoyez un message électronique à asiacrucialsupport@micron.com ou appelez le (65) 6278-2425. Pour l'assistance à la clientèle et les retours, appelez le (65) 6278-2425 ou envoyez un message électronique à asiacrucialservice@micron.com.

