

USB-Flash-Laufwerk Installationshandbuch

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf unserer Website unter:

- www.crucial.com
- www.crucial.com/uk
- www.crucial.com/eu
- www.crucial.com/asia

Deutsch

Benutzer von Microsoft® Windows® XP® oder höher:

Ihr System unterstützt bereits USB. Sie müssen keinen Treiber installieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe* vom Gizmo!™-Laufwerk.
2. Schließen Sie das Gizmo!-Laufwerk an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Dies kann direkt am Computer erfolgen oder Sie verwenden ein USB-Verlängerungskabel. Wenn das Laufwerk nicht leicht in den Anschluss gleitet, sollten Sie es nicht mit Gewalt versuchen. Wenn es nicht funktioniert, drehen Sie es herum. Drehen Sie das Laufwerk um 180° und versuchen Sie erneut, es hineinzustecken.
3. Öffnen Sie **Arbeitsplatz** oder **Windows Explorer** und suchen Sie das Symbol für das Gizmo!-Laufwerk. (Der dem Gizmo!-Laufwerk zugewiesene Laufwerksbuchstabe hängt von der Konfiguration Ihres Computers ab.)
4. Das Gizmo!-Laufwerk kann nun verwendet werden wie jedes andere Laufwerk in Ihrem Computer. Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Gizmo!-Laufwerk, der Festplatte Ihres Computers oder anderen Wechselmedien.
5. Bevor Sie das Gizmo!-Laufwerk entfernen, stellen Sie sicher, dass das Laufwerk keine Daten überträgt. (Wenn das Symbol **Hardware entfernen** im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste angezeigt wird, klicken Sie darauf, um das Gizmo!-Laufwerk anzuhalten.) Sie können jetzt das Gizmo!-Laufwerk sicher entfernen.

ACHTUNG: Das Anzeigelämpchen* blinkt schnell während der Datenübertragung; entfernen Sie das Laufwerk während der Datenübertragung nicht, da es sonst zu Datenverlust kommen kann.

*Gilt nicht für Gizmo! Jr.

Benutzer von Mac® OS 10.3.9 oder höher:

Ihr System unterstützt bereits USB. Sie müssen keinen Treiber installieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe* vom Gizmo!-Laufwerk.
2. Schließen Sie das Gizmo!-Laufwerk an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Dies kann direkt am Computer erfolgen oder Sie verwenden ein USB-Verlängerungskabel.
3. Das Symbol für das Gizmo!-Laufwerk erscheint auf dem Desktop.
4. Das Gizmo!-Laufwerk ist einsatzbereit wie jedes andere Wechselgerät, das an Ihren Computer angeschlossen ist. Um es zu benutzen, doppelklicken Sie auf das Gizmo!-Symbol auf dem Desktop. Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Gizmo!-Laufwerk, der Festplatte Ihres Computers oder anderen Wechselmedien.
5. Um das Gizmo!-Laufwerk zu entfernen, ziehen Sie das Symbol in den Mülleimer. Sie können jetzt das Gizmo!-Laufwerk sicher entfernen.

ACHTUNG: Das Anzeigelämpchen* blinkt schnell während der Datenübertragung; entfernen Sie das Laufwerk während der Datenübertragung nicht, da es sonst zu Datenverlust kommen kann.

*Gilt nicht für Gizmo! Jr.

Technischer Support und Kundendienst

Wenn Sie technischen Support in Nord- oder Südamerika benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an crucial.support@micron.com oder rufen Sie uns an unter 800-336-8916 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790. Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 800-336-8915 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790 oder senden Sie eine E-Mail an crucial.service@micron.com.

Wenn Sie technischen Support in Europa benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an crucialeusupport@micron.com oder rufen Sie uns an unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder +44 (0) 1355 586100 (International). Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder +44 (0) 1355 586100 (International) oder senden Sie eine E-Mail an crucialeusupport@micron.com.

Wenn Sie technischen Support in Asien oder Australien/Neuseeland benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an asiacrucialsupport@micron.com oder rufen Sie uns an unter (65) 6278-2425. Den Kundenservice und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter (65) 6278-2425 oder senden Sie eine E-Mail an asiacrucialservice@micron.com.

