

# Unità Flash USB Guida all'installazione

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare il nostro sito Web all'indirizzo:

- [www.crucial.com](http://www.crucial.com)
- [www.crucial.com/eu](http://www.crucial.com/eu)
- [www.crucial.com/uk](http://www.crucial.com/uk)
- [www.crucial.com/asia](http://www.crucial.com/asia)

## Italiano

### Microsoft® Windows® XP® o versioni successive:

il sistema supporta l'interfaccia USB. Non è necessario installare un driver. Procedere come descritto di seguito:

1. Rimuovere il cappuccio di protezione dall'unità Gizmo!™.
2. Collegare l'unità Gizmo! direttamente a una porta USB del computer oppure utilizzando un cavo USB. Se l'unità non entra con facilità nella porta, non tentare di forzarla. L'unità non funzionerà se si tenta di installarla al contrario. Ruotare l'unità di 180° e provare a reinserirla.
3. Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** e individuare l'icona dell'unità Gizmo! (la lettera di unità assegnata all'unità Gizmo! dipende dalla configurazione del computer).
4. L'unità Gizmo! è pronta per l'uso e funziona esattamente come qualsiasi altra unità disco del computer. Trasferire i file tra l'unità Gizmo!, il disco rigido o altri supporti rimovibili del computer.
5. Prima di rimuovere l'unità Gizmo!, assicurarsi che non sia in corso un trasferimento di dati da/verso l'unità. Se è presente l'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica sulla barra delle applicazioni, fare clic su questa icona per disattivare l'unità Gizmo!. È possibile ora rimuovere l'unità Gizmo!.

**ATTENZIONE:** La spia\* lampeggia rapidamente durante il trasferimento dei dati; non rimuovere l'unità mentre è in corso il trasferimento di dati; in caso contrario, ciò può provocare la perdita di dati.

**\*Non vale per Gizmo! Jr.**

### Mac® OS 10.3.9 o versioni successive:

il sistema supporta l'interfaccia USB. Non è necessario installare un driver. Procedere come descritto di seguito:

1. Rimuovere il cappuccio di protezione\* dall'unità Gizmo!.
2. Collegare l'unità Gizmo! direttamente a una porta USB del computer oppure utilizzando un cavo USB.
3. Sulla Scrivania apparirà l'icona dell'unità Gizmo!.
4. L'unità Gizmo! è pronta per l'uso e funziona esattamente come qualunque altra periferica rimovibile collegata al computer. Per iniziare a utilizzarla, fare doppio clic sull'icona sulla Scrivania. Trasferire i file tra l'unità Gizmo!, il disco rigido o altri supporti rimovibili del computer.
5. Per rimuovere l'unità Gizmo!, trascinare l'icona sul Cestino. È possibile ora rimuovere l'unità Gizmo!.

**ATTENZIONE:** La spia\* lampeggia rapidamente durante il trasferimento dei dati; non rimuovere l'unità mentre è in corso il trasferimento di dati; in caso contrario, ciò può provocare la perdita di dati.

**\*Non vale per Gizmo! Jr.**

### Supporto tecnico e servizio clienti

Per richiedere assistenza tecnica in Nord America e Sud America, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo [crucial.support@micron.com](mailto:crucial.support@micron.com) oppure telefonare ai numeri 800-336-8916 (solo USA e Canada) o 208-363-5790. Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare ai numeri 800-336-8915 (solo USA e Canada) o 208-363-5790, oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo [crucial.service@micron.com](mailto:crucial.service@micron.com).

Per richiedere assistenza tecnica in Europa, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com) oppure telefonare ai numeri 0800 013 0330 (solo UK) o +44 (0) 1355 586100 (internazionale). Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare ai numeri 0800 013 0330 (solo UK) o +44 (0) 1355 586100 (internazionale), oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com).

Per richiedere assistenza tecnica in Asia e Australia/Nuova Zelanda, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo [asiacrucialsupport@micron.com](mailto:asiacrucialsupport@micron.com) oppure telefonare al numero (65) 6278-2425. Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare al numero (65) 6278-2425 oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo [asiacrucialservice@micron.com](mailto:asiacrucialservice@micron.com).

