

Allgemeine Speichermodulinstallation

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf unserer Website unter:

- www.crucial.com
- www.crucial.com/eu
- www.crucial.com/uk
- www.crucial.com/asia

Deutsch


Benötigte Ausrüstung

- Speichermodul(e)
- Nicht-magnetischer Schraubendreher (nur zur Entfernung des Gehäuses)
- Das Handbuch für Ihren Computer

Installationsvorgang

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation in einer elektrostatisch sicheren Umgebung durchführen. Entfernen Sie alle Plastiktüten und Papiere aus Ihrem Arbeitsbereich.
2. Schalten Sie den Netzschalter Ihres Computers aus und ziehen Sie anschließend den Netzstecker. Bei Notebooks entfernen Sie bitte den Akku.
3. Entladen Sie Restelektrizität, indem Sie den Netzschalter erneut drücken.
4. Sehen Sie im Handbuch Ihres Computers nach, wie das Gehäuse entfernt wird.
5. Erden Sie sich, indem Sie ein unlackiertes Metallteil am Rahmen Ihres Computers berühren. (Dadurch wird jegliche elektrostatische Aufladung Ihres Körpers oder der Kleidung abgeleitet.)
6. Suchen Sie den Steckplatz für die Speichererweiterung in Ihrem Computer. (Sehen Sie im Handbuch Ihres Computers nach.) Verwenden Sie zur Entfernung oder Installation von Speichermodulen kein Werkzeug.
7. Stecken Sie die Speichererweiterung entsprechend der Abbildungen in dieser Anleitung hinein. Richten Sie die Kerbführungen des Moduls an den Kerbführungen des Steckplatzes aus und drücken Sie es dann nach unten, bis die Bügel am Steckplatz einrasten. (Es kann durchaus der Druck von 10 kg Gewicht nötig sein, um das Modul zu installieren.) Füllen Sie die Steckplätze beginnend mit der höchsten Dichte (stecken Sie das größte Modul in Bank 0).
8. Wenn das/die Modul(e) installiert ist/sind, bringen Sie das Gehäuse wieder an und schließen Sie den Stecker oder Akku wieder an. Die Installation ist nun abgeschlossen.

DIMM-Installation – Desktop-PCs, Server, Drucker



Drücken Sie das DIMM fest in den Steckplatz, bis die Bügel einrasten. Unterstützen Sie dabei nicht die Bügel.

Hinweise und Tipps zur Problemlösung


Wenn Ihr System nicht startet, überprüfen Sie Folgendes:

1. Eine Fehlermeldung oder eine Reihe von Hinweistönen kann bedeuten, das Ihr System den neuen Speicher nicht erkennt. Entfernen und bauen Sie die Module erneut ein, um sicherzustellen, dass sie fest in den Steckplätzen sitzen.
2. Wenn Ihr System nicht startet, überprüfen Sie alle Verbindungen in Ihrem Computer. Es passiert leicht, dass man an einem Kabel hängen bleibt und es vom Anschluss abzieht, und dadurch Geräte wie z.B. die Festplatte oder das CD-Laufwerk deaktiviert. Wenn Ihr System immer noch nicht startet, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von Crucial.
3. Beim Start Ihres Systems wird eventuell ein Meldung angezeigt, die Sie auffordert, Ihre Konfigurationseinstellungen zu aktualisieren. Sehen Sie im Handbuch Ihres Computers nach, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie immer noch nicht weiter wissen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von Crucial.
4. Wenn eine Meldung über nicht passenden Speicher angezeigt wird, folgen Sie den Hinweisen, um das Setup-Menü aufzurufen, und wählen Sie dann „Speichern“ und „Beenden“. (Dies stellt keinen Fehler dar – manche Systeme benötigen dieses Vorgehen, um die Systemeinstellungen zu aktualisieren.)

Wenn Sie auf eines der folgenden Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von Crucial:

1. Das Modul scheint nicht zu passen. Versuchen Sie nicht, es mit Gewalt in den Steckplatz zu drücken.
2. Ihr System erkennt nur die Hälfte des Speichers der neuen Module.

SODIMM-Installation - Notebooks



Drücken Sie das SODIMM fest in einem 45°-Winkel hinein, und drücken Sie es dann herunter, bis die Bügel einrasten.

Technischer Support und Kundendienst

Wenn Sie technischen Support in Nord- oder Südamerika benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an crucial.support@micron.com oder rufen Sie uns an unter 800-336-8916 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790. Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 800-336-8915 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790 oder senden Sie eine E-Mail an crucial.service@micron.com.

Wenn Sie technischen Support in Europa benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an crucialeusupport@micron.com oder rufen Sie uns an unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder +44 (0) 1355 586100 (International). Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder +44 (0) 1355 586100 (International) oder senden Sie eine E-Mail an crucialeusupport@micron.com.

Wenn Sie technischen Support in Asien oder Australien/Neuseeland benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an asiacrucialsupport@micron.com oder rufen Sie uns an unter (65) 6278-2425. Den Kundenservice und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter (65) 6278-2425 oder senden Sie eine E-Mail an asiacrucialservice@micron.com.

© 2007 Micron Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Micron, Crucial und das Crucial-Logo sind Marken von Micron Technology, Inc. in den USA und außerhalb der USA. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ soll Verbraucher darauf hinweisen, Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen. Nähere Informationen dazu, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Kommunalbehörde, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder der nächstgelegenen Verkaufsstelle.

