

3. Connectez le lecteur de cartes au port USB de l'ordinateur, à un concentrateur USB ou à un câble d'extension USB. Veuillez à ce que tous les câbles soient fermement branchés.

Systemes Macintosh®

Remarques :

• Avant de retirer la carte flash du lecteur de cartes ou de débrancher le lecteur de cartes du port USB, placez toujours l'icône de lecteur **Sans titre** dans la corbeille.

• Si votre ordinateur ne répond pas, débranchez le lecteur de cartes, retirez la carte flash, puis redémarrez l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur a démarré, installez le lecteur de cartes conformément aux instructions destinées à votre système d'exploitation.

• Des problèmes de compatibilité peuvent survenir si vous tentez de formater la carte mémoire flash dans l'ordinateur Macintosh. Utilisez plutôt votre périphérique numérique pour formater la carte mémoire flash.

Pour obtenir des informations plus détaillées ou si vous avez des questions, contactez l'assistance à la clientèle Crucial.

Mac OS 9 et versions supérieures

Ces systèmes d'exploitation ne nécessitent pas l'installation d'un pilote de lecteur de cartes. Connectez simplement le lecteur de cartes au port USB de l'ordinateur, à un concentrateur USB ou à un câble d'extension USB. Veuillez à ce que tous les câbles soient fermement branchés.

Mac OS 8.6 et versions antérieures

1. Si votre lecteur de cartes ne possède qu'une seule baie, il ne nécessite pas l'installation d'un pilote. Passez à l'étape 6. Si votre lecteur de cartes possède plusieurs baies, insérez le CD du pilote fourni avec le lecteur de cartes dans le lecteur de CD-ROM.

2. L'icône **Lecteur** apparaît.

3. Double-cliquez sur l'icône **Lecteur** pour installer les pilotes.

4. Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer l'installation.

5. Redémarrez votre ordinateur.

6. Connectez le lecteur de cartes au port USB de l'ordinateur, à un concentrateur USB ou à un câble d'extension USB. Veuillez à ce que tous les câbles soient fermement branchés.

7. Le lecteur de cartes s'affiche à l'écran sous la forme d'une icône de lecteur **Sans titre**.

Assistance Technique et Assistance à la Clientèle

Pour obtenir de l'assistance technique en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, envoyez un message électronique à crucial.support@micron.com ou appelez le 800-336-8916 (États-Unis et Canada uniquement) ou le 208-363-5790. Pour l'assistance à la clientèle ou les retours, appelez le 800-336-8915 (États-Unis et Canada uniquement) ou le 208-363-5790, ou envoyez un message électronique à crucial.service@micron.com.

Pour obtenir de l'assistance technique en Europe, envoyez un courrier électronique à crucialeusupport@micron.com ou appelez le 0800 013 0330 (Royaume-Uni uniquement) ou le +44 (0) 1355 586100 (international). Pour l'assistance à la clientèle ou les retours, appelez le 0800 013 0330 (Royaume-Uni uniquement) ou le +44 (0) 1355 586100 (international) ou envoyez un courrier électronique à crucialeusupport@micron.com.

Pour obtenir de l'assistance technique en Asie ou en Australie/Nouvelle-Zélande, envoyez un message électronique à asiacrucialsupport@micron.com ou appelez le (65) 6278-2425. Pour l'assistance à la clientèle et les retours, appelez le (65) 6278-2425 ou envoyez un message électronique à asiacrucialservice@micron.com.

Pour de plus amples informations sur nos produits, visitez notre site Web à :

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

Italiano

Sistemi Microsoft® Windows®

Nota: se il sistema non riconosce il lettore di schede dopo il collegamento a una porta USB sul lato frontale del computer, a un cavo di prolunga USB o a un hub USB, provare a collegare il lettore a una delle porte USB disponibili sul lato posteriore del computer.

Windows ME e versioni successive

Per questi sistemi operativi non è richiesto alcun driver software per lettore di schede. È sufficiente collegare il lettore di schede a una porta USB sul computer, all'hub USB o a un cavo di prolunga USB. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente.

Windows 98/98SE

1. Prima di collegare il lettore di schede, installare i relativi driver per Windows 98:

- www.crucial.com/support** (USA e Canada)
- www.crucial.com/uk/support** (UK)
- www.crucial.com/eu/support** (Europa)

2. Se richiesto, riavviare il computer.

3. Collegare il lettore di schede a una porta USB sul computer, all'hub USB o a un cavo di prolunga USB. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente.

Sistemi Macintosh®

Note:

• Prima di estrarre la scheda Flash dal lettore di schede o di scollegare il lettore di schede dalla porta USB, spostare sempre l'icona di unità **Senza Titolo** nel Cestino.

• Se il computer non risponde, scollegare il lettore di schede, estrarre la scheda Flash, quindi riavviare il computer. Dopo il riavvio del computer, installare il lettore di schede seguendo le istruzioni del sistema operativo.

• Se si formatta la scheda di memoria Flash sul il computer Macintosh, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità. Formattare la scheda di memoria Flash utilizzando il dispositivo digitale.

Per ulteriori informazioni dettagliate o per ogni quesito, contattare il servizio clienti Crucial.

Mac OS 9 e versioni successive

Per questi sistemi operativi non è richiesto alcun driver software per lettore di schede. È sufficiente collegare il lettore di schede a una porta USB sul computer, all'hub USB o a un cavo di prolunga USB. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente.

Mac OS 8.6 e versioni precedenti

1. Se il lettore di schede è un modello a singolo slot, non è richiesto alcun driver software per lettore di schede. Passare al punto 6. Se il lettore di schede è un modello multi-slot, inserire il CD del driver software fornito con il lettore di schede nell'unità CD-ROM.

2. Apparirà l'icona **Reader**.

3. Fare doppio clic sull'icona **Reader** per installare i driver.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

5. Riavviare il computer.

6. Collegare il lettore di schede a una porta USB sul computer, all'hub USB o a un cavo di prolunga USB. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente.

7. Il lettore di schede apparirà come un'icona di unità **Senza Titolo** sullo schermo.

Supporto Tecnico e Servizio Clienti

Per richiedere assistenza tecnica in Nord America e Sud America, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucial.support@micron.com oppure telefonare ai numeri 800-336-8916 (solo USA e Canada) o 208-363-5790. Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare ai numeri 800-336-8915 (solo USA e Canada) o 208-363-5790, oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucial.service@micron.com.

Per richiedere assistenza tecnica in Europa, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucialeusupport@micron.com oppure telefonare ai numeri 0800 013 0330 (solo UK) o +44 (0) 1355 586100 (internazionale). Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare ai numeri 0800 013 0330 (solo UK) o +44 (0) 1355 586100 (internazionale), oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucialeusupport@micron.com.

Per richiedere assistenza tecnica in Asia e Australia/Nuova Zelanda, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo asiacrucialsupport@micron.com oppure telefonare al numero (65) 6278-2425. Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare al numero (65) 6278-2425 oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo asiacrucialservice@micron.com.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare il nostro sito Web all'indirizzo:

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

日本語

Microsoft® Windows® システム

メモ : カード リーダーがコンピュータ正面にあるUSBポート、USB延長ケーブル、あるいはUSBハブに接続されているのに認識されない場合は、コンピュータ背面にあるUSBポートの1つに差し込んでみてください。

Windows ME以降

これらのオペレーティング システムでは、カード リーダー用のソフトウェア ドライバは不要です。カード リーダーをコンピュータのUSBポート、USBハブまたはUSB延長ケーブルに接続するだけです。すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します。

Windows 98/98SE

1. カード リーダーを接続する前に、Windows 98のカードリーダー ドライバを次からダウンロードして、インストールします。

- www.crucial.com/support** (米国とカナダ)
- www.crucial.com/uk/support** (英国)
- www.crucial.com/eu/support** (EU)

2. 再起動を促すメッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。

3. カード リーダーをコンピュータのUSBポート、USBハブまたはUSB延長ケーブルに接続します。すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します。

Macintosh® システム

メモ :

・フラッシュ カードをカード リーダーから取り出す前に、あるいはカード リーダーをUSBスロットから引き抜く前に、必ず[名称未設定]ドライブのアイコンをゴミ箱へと移動してください。

・コンピュータが反応しない場合、カード リーダーを引き抜きフラッシュ カードを取り外してから、コンピュータを再起動してください。コンピュータが再起動したら、お使いのオペレーティング システムの取扱説明に従って、カード リーダーを取り付けます。

・フラッシュ メモリ カードをMacintoshコンピュータでフォーマットすると、互換性問題が発生場合があります。その場合は、デジタル デバイスを使用してフラッシュメモリ カードをフォーマットしてください。

詳細情報が必要な場合、あるいはご質問がある場合、Crucialカスタマー サポートにご連絡ください。

Mac OS 9以降

これらのオペレーティング システムでは、カード リーダー用のソフトウェア ドライバは不要です。カード リーダーをコンピュータのUSBポート、USBハブまたはUSB延長ケーブルに接続するだけです。すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します。

Mac OS 8.6以前

1. お使いのカード リーダーがシングルスロット モデルの場合、カード リーダー用のソフトウェア ドライバは不要です。ステップ6に進みます。お使いのカード リーダーがマルチスロット モデルの場合、カード リーダーに付属のソフトウェア ドライブCDをCD-ROM ドライブに入れます。

2. [リーダー]アイコンが表示されます。

3. [リーダー]アイコンをダブルクリックしてドライブをインストールします。

4. 画面上の手順に従ってインストールを終了します。

5. コンピュータを再起動します。

6. カード リーダーをコンピュータのUSBポート、USBハブまたはUSB延長ケーブルに接続します。すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します。

7. カード リーダーが[名称未設定]ドライブのアイコンとして画面上に表示されます。

テクニカル サポートとカスタマー サービス

北南米でのテクニカル サポートは、crucial.support@micron.comまでEメールでお問い合わせいただくか、800-336-8916 (米国とカナダのみ) または208-363-5790までお電話ください。カスタマー サービスが返品の場合には、800-336-8915 (米国とカナダのみ)

たは208-363-5790までお電話いただくか、crucial.service@micron.comにEメールでお問い合わせください。

ヨーロッパでのテクニカル サポートは、crucialeusupport@micron.comまでEメールでお問い合わせいただくか、0800 013 0330 (英国のみ)または44 (0) 1355 586100 (英国以外)までお電話ください。カスタマー サービスが返品の場合には、0800 013 0330 (英国のみ)または +44 (0) 1355 586100 (英国以外)までお電話いただくか、crucialeusupport@micron.comにEメールでお問い合わせください。

アジアおよびオーストラリア/ニュージーランドでのテクニカル サポートは、asiacrucialsupport@micron.comまでEメールでお問い合わせいただくか、(65) 6278-2425までお電話ください。カスタマー サービスが返品の場合には、(6 5) 6 2 7 8 - 2 4 2 5 までお電話いただくか、asiacrucialservice@micron.comにEメールでお問い合わせください。

当社製品についての詳細情報は、次のWebサイトにアクセスしてください。

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

Crucial Technology Terms and Conditions of Sale

Terms of Limited Lifetime Warranty: Crucial warrants to the original end customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function except with respect to refurbished products, video cards, or non-Crucial-branded products or software. Any claim alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will repair, replace, or provide a credit or refund of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective.

With respect to Crucial Ballistix products, Crucial warrants to the original end customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function. All such products sold will meet the datasheet specifications as found on its Web page (www.crucial.com/ballistix). Any claim made alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the end customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will repair, replace, or provide a credit or refund of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective. Some system configurations may not be designed to operate or may not operate at the published Crucial Ballistix memory speed and timing settings. Overclocking, running your system faster than the speed for which it was designed or the published speed, or otherwise modifying your system timing may result in damage to computer components, and Crucial disclaims any and all liability for such damage.

With respect to refurbished products, Crucial warrants to the original end user customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function. Any claim must be made within thirty (30) days from the original date of shipment, and Crucial shall have no liability thereafter. Any claim alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the end customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will replace or provide a credit of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective during the warranty period.

With respect to video card products, Crucial warrants to the original end customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function. Any claim must be made within one (1) year from the original date of shipment, and Crucial shall have no liability thereafter. Any claim alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will repair, replace, or provide a credit or refund of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective during the warranty period.

The above warranties cover only defects arising under normal use and do not include malfunctions or failures resulting from misuse, abuse, neglect, alteration, problems with electrical power, usage not in accordance with product instructions, acts of nature, or improper installation or repairs made by anyone other than Crucial or a Crucial-authorized third-party service provider. Crucial reserves the right to substitute functionally equivalent new or serviceable used parts.

With respect to non-Crucial-branded products or software, any warranty is provided by the original manufacturer and not by Crucial. These products may only be returned in accordance with the return policy in effect on the date of invoice. The warranties and technical support may vary from product to product.

Inspection and Return Procedures. Please contact the place of purchase for return procedures. If the customer purchased product directly from Crucial, the customer shall inspect the product within 30 days of receipt, such period being confirmed by the customer to be a reasonable period to examine the product for defects or shortfalls, and notify Crucial promptly of any non-conformance. Failure to notify Crucial within that 30-day period will constitute acceptance of the product for all purposes. If the customer purchased the product directly from Crucial, the customer shall return the product to Crucial pursuant to the following terms. No product may be returned for any reason without obtaining a Return Material Authorization from Crucial. Customer is responsible for returning the product to Crucial at the customer's risk and expense.

In North and South America, customer must obtain a Return Material Authorization ("RMA") number by calling customer service at 1-800-336-8915. Returned product should be shipped to the following address:

Crucial Technology
Attn: RMA Dept - RMA# _____
3475 E. Commercial Court
Meridian, ID 83642

In Europe, customer must obtain a Return Material Authorization ("RMA") number by calling customer service at 0800 013 0335 or +44 (0) 1355 586100. Returned product should be shipped to the following address:

Crucial Technology Europe
Attn: RMA Dept - RMA# _____
12 Redwood Crescent
Peel Park Campus
East Kilbride G74 5PA, U.K.

In Asia and Australia/New Zealand, customer must obtain a Return Material Authorization ("RMA") number by calling customer service at (65) 6278-2425. Returned product should be shipped to the following address:

Crucial Technology Asia
Attn: RMA Dept - RMA# _____
990 Bendemeer Road
Singapore 339942

Customer shall return the product to Crucial in the original packaging and enveloped in the original antistatic bags. Crucial will not be responsible for damaged parts if the customer does not follow this process. Please retain shipping information, including tracking numbers, until your account has been credited by Crucial or replacement product is received. If Crucial determines that failure of the product was not a result of a defect in materials or workmanship, Crucial reserves the right to charge the customer for parts and labor at Crucial's then-current labor rate or charge the customer a 20% restocking fee. Crucial will advise the customer prior to assessing these charges. Any product returned to Crucial shall become the property of Crucial.

Component Resale. Customer shall not engage in the business of reselling components purchased from Crucial, or removing components from the product(s) for resale, except upon express prior written authorization of Crucial.

Assignment. Customer may not assign his/her rights or obligations hereunder without the express prior written consent of Crucial.

Entire Agreement. These terms and conditions, including those on the face hereof, constitute the entire agreement with regard to this sale and expressly supersede and replace any prior or contemporaneous agreements, whether written or oral, relating to said sale, including any terms and conditions on any of the customer's documents or purchase orders. This agreement shall be binding upon the heirs, successors, and assignees of the parties hereto. If any provision of this agreement shall be held to be invalid or unenforceable, the remainder of this agreement shall remain in full force and effect.

Terms and Conditions. This sale is subject to the terms and conditions stated herein, which are in lieu of and replace any and all terms and conditions set forth in any documents issued by customer, including, without limitation, purchase orders and specifications. In case of conflict between the terms and conditions stated here and those on the face hereof, those on the face hereof shall control. ANY ADDITIONAL, DIFFERENT, OR CONFLICTING TERMS AND CONDITIONS ON ANY SUCH DOCUMENT ISSUED BY THE CUSTOMER AT ANY TIME ARE HEREBY OBJECTED TO BY CRUCIAL, AND ANY SUCH DOCUMENT SHALL BE WHOLLY INAPPLICABLE TO ANY SALE MADE HEREUNDER AND SHALL NOT BE BINDING IN ANY WAY ON CRUCIAL. CUSTOMER'S REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER REMEDIES AVAILABLE TO CUSTOMER, WHETHER PROVIDED AT LAW, EQUITY, OR OTHERWISE.

©2006 Micron Technology, Inc. All rights reserved. Information is subject to change without notice. Micron, Crucial, Crucial Technology, the Crucial Technology logo, and the Memory Experts are trademarks/service marks of Micron Technology, Inc. in the U.S. and outside of the U.S. All other trademarks are the property of their respective owners. Crucial Technology is a division of Micron Semiconductor Products, Inc., which is a wholly owned subsidiary of Micron Technology, Inc. Crucial Technology Europe is a division of Micron Europe, Ltd. Crucial Technology Asia is a division of Micron Semiconductor Asia Pte Ltd. REV 12_13_06

Microsoft® Windows® Systems

Note: If the system does not recognize the card reader when it is plugged into a USB port on the front of the computer, into a USB extension cable, or into a USB hub, try plugging it into one of the USB ports on the back of the computer.

Windows ME and above

A card reader software driver is not required for these operating systems. Just connect the card reader to the USB port on your computer, hub, or extension cable. Make sure all cables are securely connected.

Windows 98/98SE

1. Before connecting the card reader, install the Windows 98 card reader drivers:

- www.crucial.com/support** (U.S. and Canada)
- www.crucial.com/uk/support** (UK)
- www.crucial.com/eu/support** (EU)

2. If prompted, restart your computer.

3. Connect the card reader to the USB port on your computer, hub, or extension cable. Make sure all cables are securely connected.

Macintosh® Systems

Notes:

• Before you remove the flash card from the card reader or unplug the card reader from the USB slot, always move the **Untitled** drive icon into your trash can.

• If your computer does not respond, unplug the card reader, remove the flash card, and then restart your computer. When your computer comes on, install the card reader according to the instructions for your operating system.

• You might experience compatibility problems if you format the flash memory card in your Mac computer. Instead, use your digital device to format the flash memory card.

For more detailed information, or if you have any questions, please contact Crucial customer support.

Mac OS 9 and above

A card reader software driver is not required for these operating systems. Just connect the card reader to the USB port on your computer, hub, or extension cable. Make sure all cables are securely connected.

Mac OS 8.6 and older

1. If your card reader is a single-slot model, it does not require a card reader software driver. Skip to step 6. If your card reader is a multi-slot model, insert the software driver CD that came with your card reader into your CD-ROM drive.

2. The **Reader** icon appears.

3. Double-click the **Reader** icon to install the drivers.

4. Follow the onscreen instructions to complete the installation.

5. Restart your computer.

6. Connect the card reader to the USB port on your computer, hub, or extension cable. Make sure all cables are securely connected.

7. The card reader appears as an **Untitled** drive icon on the screen.

Technical Support and Customer Service

For technical support in North and South America, e-mail crucial.support@micron.com or call 800-336-8916 (U.S. and Canada only) or 208-363-5790. For customer service or returns, call 800-336-8915 (U.S. and Canada only) or 208-363-5790, or send an e-mail to crucial.service@micron.com.

For technical support in Europe, e-mail crucialeusupport@micron.com or call 0800 013 0330 (UK only) or +44 (0) 1355 586100 (international). For customer service or returns, call 0800 013 0330 (UK only) or +44 (0) 1355 586100 (international) or send an e-mail to crucialeusupport@micron.com.

For technical support in Asia and Australia/New Zealand, e-mail asiacrucialsupport@micron.com or call (65) 6278-2425. For customer service or returns, call (65) 6278-2425 or send an e-mail to asiacrucialservice@micron.com.

For more information on our products, visit our Web site at:

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

• Si el ordenador no responde, desenchufe el lector de tarjetas, saque la tarjeta flash, y a continuación reinicie el ordenador. Una vez encendido el ordenador, instale el lector de tarjetas conforme a las instrucciones correspondientes a su sistema operativo.

• Puede que surjan problemas de compatibilidad al formatear la tarjeta de memoria flash en su ordenador Macintosh. Mejor utilice su dispositivo digital para formatear la tarjeta de memoria flash.

Para más información o realizar cualquier pregunta, rogamos se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Crucial.

Mac OS 9 y superior

En estos sistemas operativos no hace falta un controlador para el software del lector de tarjetas. Simplemente conecte el lector de tarjetas al puerto USB del ordenador, al concentrador o al cable alargador. Asegúrese de que todos los cables estén firmemente conectados.

Mac OS 8.6 y sistemas anteriores

1. Si su lector de tarjetas es un modelo de ranura única, no necesita un controlador para el software del lector de tarjetas. Salte directamente al paso 6. Si su lector de tarjetas es un modelo de varias ranuras, inserte el CD del controlador de software que acompaña al lector en la unidad de CD-ROM.

2. Aparece el icono **Lector**.

3. Haga doble clic en el icono **Lector** para instalar los controladores.

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

5. Reinicie el ordenador.

6. Conecte el lector de tarjetas al puerto USB del ordenador, al concentrador o al cable alargador. Asegúrese de que todos los cables estén firmemente conectados.

7. El lector de tarjetas aparece en pantalla como un icono de la unidad **Sin título**.

Servicio Técnico y de Atención al Cliente

Para obtener asistencia técnica en Norteamérica y Sudamérica, escriba un correo electrónico a crucial.support@micron.com o llame al 800-336-8916 (EE.UU. y Canadá solamente) o al 208-363-5790. Para contactar con el servicio de atención al cliente o tramitar devoluciones, llame al 800-336-8915 (EE.UU. y Canadá solamente) o al 208-363-5790, o envíe un mensaje electrónico a crucial.service@micron.com.

Para obtener asistencia técnica en Europa, escriba un mensaje electrónico a crucialeusupport@micron.com o llame al 0800 013 0330 (Reino Unido solamente) o al +44 (0) 1355 586100 (internacional). Para contactar con el servicio de atención al cliente o tramitar devoluciones, llame al 0800 013 0330 (Reino Unido solamente) o al +44 (0) 1355 586100 (internacional), o envíe un mensaje electrónico a crucialeusupport@micron.com.

Para obtener asistencia técnica en Asia y Australia/Nueva Zelanda, escriba un correo electrónico a asiacrucialsupport@micron.com o llame al (65) 6278-2425. Para contactar con el servicio técnico o tramitar devoluciones, llame al (65) 6278-2425 o envíe un mensaje electrónico a asiacrucialservice@micron.com.

Para más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web en:

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

Deutsch

Microsoft® Windows®-Systeme

Hinweis: Wenn das System den Kartenleser bei Anschluss an einen USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers, ein USB-Verlängerungskabel oder einen USB-Hub nicht erkennt, versuchen Sie, ihn an einen der USB-Anschlüsse an der Rückseite des Computer anzuschließen.

Windows ME und höher

Für dieses Betriebssystem ist kein Softwaretreiber für den Kartenleser erforderlich. Schließen Sie einfach den Kartenleser an den USB-Anschluss an Ihrem Computer, an den Hub oder an das Verlängerungskabel an. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Windows 98/98SE

1. Installieren Sie vor dem Anschließen des Kartenleser die Windows 98-Kartenlesertreiber.

- www.crucial.com/support** (USA und Kanada)
- www.crucial.com/uk/support** (Großbritannien)
- www.crucial.com/eu/support** (EU)

2. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3. Schließen Sie den Kartenleser an den USB-Anschluss an Ihrem Computer, an den Hub oder an das Verlängerungskabel an. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Macintosh®-Systeme

Hinweise:

• Bevor Sie die Flash-Karte aus dem Kartenleser nehmen oder den Kartenleser vom USB-Slot trennen, sollten Sie das Laufwerkssymbol **Unbenannt** immer in den Papierkorb verschieben.

• Wenn Ihr Computer nicht reagiert, trennen Sie den Kartenleser, nehmen Sie die Flash-Karte heraus und starten Sie dann Ihren Computer neu. Wenn Ihr Computer eingeschaltet ist, installieren Sie den Kartenleser entsprechend der Anleitung für Ihr Betriebssystem.

•WennSiedieFlash-SpeicherkarteinIhremMac-Computer formatieren, kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Verwenden Sie stattdessen Ihr digitales Gerät zum Formatieren der Flash-Speicherkarte.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Crucial-Kundensupport.

Mac OS 9 und höher

Für dieses Betriebssystem ist kein Softwaretreiber für den Kartenleser erforderlich. Schließen Sie einfach den Kartenleser an den USB-Anschluss an Ihrem Computer,

an den Hub oder an das Verlängerungskabel an. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Mac OS 8.6 und älter

1. Wenn Ihr Kartenleser ein Single-Slot-Modell ist, ist kein Softwaretreiber für den Kartenleser erforderlich. Machen Sie mit Schritt 6 weiter. Wenn Ihr Kartenleser ein Multi-Slot-Modell ist, legen Sie die Treiber-CD, die mit Ihrem Kartenleser geliefert wurde, in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

2. Das **Kartenleser**-Symbol erscheint.

3. Doppelklicken Sie auf das **Kartenleser**-Symbol, um die Treiber zu installieren.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation auszuführen.

5. Starten Sie Ihren Computer neu.

6. Schließen Sie den Kartenleser an den USB-Anschluss an Ihrem Computer, an den Hub oder an das Verlängerungskabel an. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

7. Der Kartenleser erscheint als Laufwerkssymbol **Unbenannt** auf dem Bildschirm.

Technischer Support und Kundendienst

Wenn Sie technischen Support in Nord- oder Südamerika benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an crucial.support@micron.com oder rufen Sie uns an unter 800-336-8916 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790. Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 800-336-8915 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790 oder senden Sie eine E-Mail an crucial.service@micron.com.

Wenn Sie technischen Support in Europa benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an crucialeusupport@micron.com oder rufen Sie uns an unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder+44 (0) 1355 586100 (International). Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder +44 (0) 1355 586100 (International) oder senden Sie eine E-Mail an crucialeusupport@micron.com.

Wenn Sie technischen Support in Asien oder Australien/Neuseeland benötigen, schreiben Sie eine E-Mail an asiacrucialsupport@micron.com oder rufen Sie uns an unter (65) 6278-2425. Den Kundenservice und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter (65) 6278-2425 oder senden Sie eine E-Mail an asiacrucialservice@micron.com.

Wenn Sie weitere Informationen über unsere Produkte erhalten möchten, besuchen Sie unsere Website unter:

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

Français

Systèmes Microsoft® Windows®

Remarque : Si le lecteur de cartes n’est pas reconnu par le système lorsqu’il est connecté à un port USB à l’avant de l’ordinateur, à un câble d’extension USB ou à un concentrateur USB, essayez de le connecter à un des ports USB situés à l’arrière de l’ordinateur.

Windows ME et versions supérieures

Ces systèmes d’exploitation ne nécessitent pas l’installation d’un pilote de lecteur de cartes. Connectez simplement le lecteur de cartes au port USB de l’ordinateur, à un concentrateur USB ou à un câble d’extension USB. Veillez à ce que tous les câbles soient fermement branchés.

Windows 98/98SE

1. Avant de connecter le lecteur de cartes, installez les pilotes Windows 98 du lecteur de cartes.

- www.crucial.com/support** (États-Unis et Canada)
- www.crucial.com/uk/support** (Royaume-Uni)
- www.crucial.com/eu/support** (Union européenne)

2. Redémarrez l’ordinateur si vous y êtes invité.


crucial[™]
 TECHNOLOGY
A Division of Micron

CARD READER INSTALLATION GUIDE

Guía de instalación del lector de tarjetas

Installationsanleitung für den Kartenleser

Guide d’installation du lecteur de carte

Lettore di schede - Guida di installazione

カードリーダー取り付けガイド

The crossed-out wheeled-bin symbol is used to inform consumers not to dispose of waste electrical and electronic equipment with other refuse. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your waste disposal service, or the nearest retail outlet.

