

l'icône **Enlever le matériel** se trouve dans la zone de notification de la barre des tâches, cliquez dessus pour arrêter le lecteur Gizmo!.) Vous pouvez maintenant enlever le lecteur Gizmo! en toute sécurité.

**ATTENTION** : le témoin lumineux\* situé à l'avant du lecteur Gizmo! clignote lentement et régulièrement alors que le lecteur est branché. Le témoin clignote rapidement lors du transfert de données ; ne débranchez pas le lecteur pendant le transfert de données car les données pourraient être perdues.

**\*Ne s'applique pas au Gizmo! Jr.**

## Utilisateurs de Mac® OS 9.1 et versions supérieures :

**Votre système prend en charge USB. Il ne vous est pas nécessaire d'installer le pilote. Procédez comme suit :**

**1.** Enlevez le couvercle de protection\* du lecteur Gizmo!.

**2.** Connectez le lecteur Gizmo! à n'importe quel port USB de l'ordinateur, soit directement à l'ordinateur, ou à l'aide d'un câble d'extension USB.

**3.** L'icône du lecteur Gizmo! apparaît sur le bureau.

**4.** Le lecteur Gizmo! est prêt à l'emploi, comme tout autre périphérique amovible connecté à votre ordinateur. Pour commencer à l'utiliser, double-cliquez sur l'icône du bureau. Transférez les fichiers entre le lecteur Gizmo! et le disque dur ou un autre support amovible de votre ordinateur.

**5.** Pour enlever le lecteur Gizmo!, faites glisser son icône dans la corbeille. Vous pouvez maintenant enlever le lecteur Gizmo! en toute sécurité.

**ATTENTION** : le témoin lumineux\* situé à l'avant du lecteur Gizmo! clignote lentement et régulièrement alors que le lecteur est branché. Le témoin clignote rapidement lors du transfert de données ; ne débranchez pas le lecteur pendant le transfert de données car les données pourraient être perdues.

**\*Ne s'applique pas au Gizmo! Jr.**

## Assistance technique et assistance à la clientèle

**Pour obtenir de l'assistance technique en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud,** envoyez un message électronique à crucial.support@micron.com ou appelez le 800-336-8916 (États-Unis et Canada uniquement) ou le 208-363-5790. Pour l'assistance à la clientèle ou les retours, appelez le 800-336-8915 (États-Unis et Canada uniquement) ou le 208-363-5790, ou envoyez un message électronique à crucial.service@micron.com.

**Pour obtenir de l'assistance technique en Europe,** envoyez un courrier électronique à crucialeusupport@micron.com ou appelez le 0800 013 0330 (Royaume-Uni uniquement) ou le +44 (0) 1355 586100 (international). Pour l'assistance à la clientèle ou les retours, appelez le 0800 013 0330 (Royaume-Uni uniquement) ou le +44 (0) 1355 586100 (international) ou envoyez un courrier électronique à crucialeusupport@micron.com.

**Pour obtenir de l'assistance technique en Asie ou en Australie/Nouvelle-Zélande,** envoyez un message électronique à asiacrucialsupport@micron.com ou appelez le (65) 6278-2425. Pour l'assistance à la clientèle et les retours, appelez le (65) 6278-2425 ou envoyez un message électronique à asiacrucialservice@micron.com.

### Pour de plus amples informations sur nos produits, visitez notre site Web à :

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

### Italiano

## Microsoft® Windows® Me®以降のバージョン successive:

il sistema supporta l'interfaccia USB. Non è necessario installare un driver. Procedere come descritto di seguito:

**1.** Rimuovere il cappuccio di protezione\* dall'unità Gizmo!™.

**2.** Collegare l'unità Gizmo! direttamente a una porta USB del computer oppure utilizzando un cavo USB. Se l'unità non entra con facilità nella porta, non tentare di forzarla. L'unità non entrerà se si tenta di installarla al contrario. Ruotare l'unità di 180° e provare a reinserirla.

**3.** Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** e individuare l'icona dell'unità Gizmo! (la lettera di unità assegnata all'unità Gizmo! dipende dalla configurazione del computer).

**4.** L'unità Gizmo! è pronta per l'uso e funziona esattamente come qualsiasi altra unità disco del computer. Trasferire i file tra l'unità Gizmo!, il disco rigido o altri supporti rimovibili del computer.

**NOTA:** Se l'**overdrive** Gizmo! supporta il **software di sicurezza (solo su PC),** consultare il file della **Guida del software di sicurezza contenuto nell'unità. Il software di sicurezza e il relativo file della Guida sono disponibili solo in inglese.**

**5.** Prima di rimuovere l'unità Gizmo!, assicurarsi che non sia in corso un trasferimento di dati da/verso l'unità. Se è presente l'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica sulla barra delle applicazioni, fare clic su questa icona per disattivare l'unità Gizmo!. È possibile ora rimuovere l'unità Gizmo!.

**ATTENZIONE:** quando l'unità è collegata, la spia\* sull'unità Gizmo! lampeggia lentamente e in modo continuo, mentre durante il trasferimento di dati lampeggia rapidamente. Non rimuovere l'unità mentre è in corso il trasferimento di dati; in caso contrario, ciò può provocare la perdita di dati.

**\*Non applicabile a Gizmo! Jr.**

## Mac® OS 9.1 o versioni successive:

**il sistema supporta l'interfaccia USB. Non è necessario installare un driver. Procedere come descritto di seguito:**

**1.** Rimuovere il cappuccio di protezione\* dall'unità Gizmo!™.

**2.** Collegare l'unità Gizmo! direttamente a una porta USB del computer oppure utilizzando un cavo USB.

**3.** Sulla Scrivania apparirà l'icona dell'unità Gizmo!.

**4.** L'unità Gizmo! è pronta per l'uso e funziona esattamente come qualunque altra periferica rimovibile collegata al computer. Per iniziare a utilizzarla, fare doppio clic sull'icona sulla Scrivania. Trasferire i file tra l'unità Gizmo!, il disco rigido o altri supporti rimovibili del computer.

**5.** Per rimuovere l'unità Gizmo!, trascinare l'icona sul Cestino. È possibile ora rimuovere l'unità Gizmo!.

**ATTENZIONE:** quando l'unità è collegata, la spia\* sull'unità Gizmo! lampeggia lentamente e in modo continuo, mentre durante il trasferimento di dati lampeggia rapidamente. Non rimuovere l'unità mentre è in corso il trasferimento di dati; in caso contrario, ciò può provocare la perdita di dati.

**\*Non applicabile a Gizmo! Jr.**

## Supporto Tecnico e Servizio Clienti

**Per richiedere assistenza tecnica in Nord America e Sud America,** inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucial.support@micron.com oppure telefonare ai numeri 800-336-8916 (solo USA e Canada) o 208-363-5790. Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare ai numeri 800-336-8915 (solo USA e Canada) o 208-363-5790, oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucial.service@micron.com.

**Per richiedere assistenza tecnica in Europa,** inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucialeusupport@micron.com oppure telefonare ai numeri 0800 013 0330 (solo UK) o +44 (0) 1355 586100 (internazionale). Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare ai numeri 0800 013 0330 (solo UK) o +44 (0) 1355 586100 (internazionale), oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo crucialeusupport@micron.com.

**Per richiedere assistenza tecnica in Asia e Australia/Nuova Zelanda,** inviare un messaggio e-mail all'indirizzo asiacrucialsupport@micron.com oppure telefonare al numero (65) 6278-2425. Per contattare il Servizio Clienti o per effettuare resi, telefonare al numero (65) 6278-2425 oppure inviare un messaggio e-mail all'indirizzo asiacrucialservice@micron.com.

### Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare il nostro sito Web all'indirizzo:

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

### 日本語

## Microsoft® Windows® Me®以降のユーザー:

ご利用のシステムではUSBをサポートしているので、ドライバをインストールする必要はありません。次の手順で作業を続けてください。

**1.** Gizmo!™ドライブから保護キャップ\*を取り外します。
**2.** Gizmo!ドライブをコンピュータのUSBポートに直接接続するか、あるいはUSB延長ケーブルを使って接続します。ドライブをポートに簡単に差し込めない場合、無理に押し込まないでください。反対方向に取り付けた場合、ピッタリ取まりません。その場合はドライブの向きを180度変えて、もう一度差し込んでみてください。

**3.** [マイ コンピュータ]かWindowsエクスプローラを開けて、Gizmo!ドライブのアイコンを見つけない(Gizmo!ドライブに割り当てられたドライブ文字は、ご利用のコンピュータの設定に左右されます)。

**4.** これで、Gizmo!ドライブをコンピュータの他のドライブと同じ要領で、使用できます。Gizmo!ドライブ、コンピュータのハードドライブ、その他のリムーバブル メディアとの間で、ファイルを移動します。

**メモ :** Gizmo!オーバードライブがセキュリティ ソフトウェアをサポートしている場合(PCのみ)、ドライブ搭載のセキュリティ ソフトウェアのヘルプ ファイルを参照してください。セキュリティ ソフトウェアおよびヘルプ ファイルは英語でのみ収録されています。

**5.** Gizmo!ドライブを取り外す際には、事前に、ドライブでデータ転送中でないことを確認します(タスク バー通知領域に[ハードウェアの取り外し]または[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンがある場合、これをクリックすると、Gizmo!ドライブが停止します)。これで、安全にGizmo!ドライブを取り外すことができます。

**注意 :** ドライブの接続中には、Gizmo!ドライブの前面にあるインジケータ ライト\*がゆっくりと連続して点滅します。データ転送中はライトが素早く点滅します。データ転送中はドライブを取り外さないでください。データ破損が発生する可能性があります。

\* Gizmo! Jrには適用されません。

### Mac® OS 9.1以降のユーザー:

ご利用のシステムではUSBをサポートしているので、ドライバをインストールする必要はありません。次の手順で作業を続けてください。

**1.** Gizmo!ドライブから保護キャップ\*を取り外します。

**2.** Gizmo!ドライブをコンピュータのUSBポートに直接接続するか、あるいはUSB延長ケーブルを使って接続します。

**3.** Gizmo!ドライブ アイコンがデスクトップに表示されます。

**4.** これで、コンピュータに接続されている他のリムーバブル デバイスと同じ要領で、Gizmo!ドライブを使用できます。使用するには、デスクトップにあるGizmo!アイコンをダブルクリックします。Gizmo!ドライブ、コンピュータのハードドライブ、その他のリムーバブル メディアとの間で、ファイルを移動します。

**5.** Gizmo!ドライブを取り外すには、ドライブのアイコンをゴミ箱へとドラッグします。これで、安全にGizmo!ドライブを取り外すことができます。

**注意 :** ドライブの接続中には、Gizmo!ドライブの前面にあるインジケータ ライト\*がゆっくりと連続して点滅します。データ転送中はライトが素早く点滅します。データ転送中はドライブを取り外さないでください。データ破損が発生する可能性があります。

\* Gizmo! Jrには適用されません。

### テクニカル サポートとカスタマー サービス

北米米でのテクニカル サポートは、crucial.support@micron.comまでEメールでお問い合わせいただくか、800-336-8916 (米国とカナダのみ) または208-363-5790までお電話ください。カスタマー サービスか返品の場合には、800-336-8915 (米国とカナダのみ)または208-363-5790までお電話いただくか、crucial.service@micron.comにEメールでお問い合わせください。

ヨーロッパでのテクニカル サポートは、crucialeusupport@micron.comまでEメールでお問い合わせいただくか、0800 013 0330 (英国のみ)または44 (0) 1355 586100 (英国以外)までお電話ください。カスタマー サービスか返品の場合には、0800 013 0330 (英国のみ)または +44 (0) 1355 586100 (英国以外)までお電話いただくか、crucialeusupport@micron.comにEメールでお問い合わせください。

アジアおよびオーストラリア/ニュージーランドでのテクニカル サポートは、asiacrucialsupport@micron.comまでEメールでお問い合わせいただくか、(65) 6278-2425までお電話ください。カスタマー サービスか返品の場合には、(65)6278-2425までお電話いただくか、asiacrucialservice@micron.comにEメールでお問い合わせください。

### 当社製品についての詳細情報は、次のWebサイトにアクセスしてください。

- www.crucial.com**
- www.crucial.com/uk**
- www.crucial.com/eu**
- www.crucial.com/asia**

## Crucial Technology Terms and Conditions of Sale

**Terms of Limited Lifetime Warranty:** Crucial warrants to the original end customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function except with respect to refurbished products, video cards, or non-Crucial-branded products or software. Any claim alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will repair, replace, or provide a credit or refund of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective.

With respect to Crucial Ballistix products, Crucial warrants to the original end customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function. All such products sold will meet the datasheet specifications as found on its Web page (www.crucial.com/ballistix). Any claim made alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the end customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will repair, replace, or provide a credit or refund of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective. Some system configurations may not be designed to operate or may not operate at the published Crucial Ballistix memory speed and timing settings. Overclocking, running your system faster than the speed for which it was designed or the published speed, or otherwise modifying your system timing may result in damage to computer components, and Crucial disclaims any and all liability for such damage.

With respect to refurbished products, Crucial warrants to the original end user customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function. Any claim must be made within thirty (30) days from the original date of shipment, and Crucial shall have no liability thereafter. Any claim alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the end customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will replace or provide a credit of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective during the warranty period.

With respect to video card products, Crucial warrants to the original end customer of its products specified below that its products are free from defects in material and workmanship affecting form, fit, and function. Any claim must be made within one (1) year from the original date of shipment, and Crucial shall have no liability thereafter. Any claim alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the customer who purchased such product and only while such customer owns such product. Crucial, at its option, will repair, replace, or provide a credit or refund of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, of any product that is determined by Crucial to be defective during the warranty period.

The above warranties cover only defects arising under normal use and do not include malfunctions or failures resulting from misuse, abuse, neglect, alteration, problems with electrical power, usage not in accordance with product instructions, acts of nature, or improper installation or repairs made by anyone other than Crucial or a Crucial-authorized third-party service provider. Crucial reserves the right to substitute functionally equivalent new or serviceable used parts.

With respect to non-Crucial-branded products or software, any warranty is provided by the original manufacturer and not by Crucial. These products may only be returned in accordance with the return policy in effect on the date of invoice. The warranties and technical support may vary from product to product.

**Inspection and Return Procedures.** Please contact the place of purchase for return procedures. If the customer purchased product directly from Crucial, the customer shall inspect the product within 30 days of receipt, such period being confirmed by the customer to be a reasonable period to examine the product for defects or shortfalls, and notify Crucial promptly of any non-conformance. Failure to notify Crucial within that 30-day period will constitute acceptance of the product for all purposes. If the customer purchased the product directly from Crucial, the customer shall return the product to Crucial pursuant to the following terms. No product may be returned for any reason without obtaining a Return Material Authorization from Crucial. Customer is responsible for returning the product to Crucial at the customer's risk and expense.

**In North and South America,** customer must obtain a Return Material Authorization ("RMA") number by calling customer service at 1-800-336-8915. Returned product should be shipped to the following address:

**Crucial Technology**  
**Attn: RMA Dept - RMA# \_\_\_\_\_**  
**3475 E. Commercial Court**  
**Meridian, ID 83642**

**In Europe,** customer must obtain a Return Material Authorization ("RMA") number by calling customer service at 0800 013 0335 or +44 (0) 1355 586100. Returned product should be shipped to the following address:

**Crucial Technology Europe**  
**Attn: RMA Dept - RMA# \_\_\_\_\_**  
**12 Redwood Crescent**  
**Peel Park Campus**  
**East Kilbride G74 5PA, U.K.**

**In Asia and Australia/New Zealand,** customer must obtain a Return Material Authorization ("RMA") number by calling customer service at (65) 6278-2425. Returned product should be shipped to the following address:

**Crucial Technology Asia**  
**Attn: RMA Dept - RMA# \_\_\_\_\_**  
**990 Bendemeer Road**  
**Singapore 339942**

Customer shall return the product to Crucial in the original packaging and enveloped in the original antistatic bags. Crucial will not be responsible for damaged parts if the customer does not follow this process. Please retain shipping information, including tracking numbers, until your account has been credited by Crucial or replacement product is received. If Crucial determines that failure of the product was not a result of a defect in materials or workmanship, Crucial reserves the right to charge the customer for parts and labor at Crucial's then-current labor rate or charge the customer a 20% restocking fee. Crucial will advise the customer prior to assessing these charges. Any product returned to Crucial shall become the property of Crucial.

**Component Resale.** Customer shall not engage in the business of reselling components purchased from Crucial, or removing components from the product(s) for resale, except upon express prior written authorization of Crucial.

**Assignment.** Customer may not assign his/her rights or obligations hereunder without the express prior written consent of Crucial.

**Entire Agreement.** These terms and conditions, including those on the face hereof, constitute the entire agreement with regard to this sale and expressly supersede and replace any prior or contemporaneous agreements, whether written or oral, relating to said sale, including any terms and conditions on any of the customer's documents or purchase orders. This agreement shall be binding upon the heirs, successors, and assignees of the parties hereto. If any provision of this agreement shall be held to be invalid or unenforceable, the remainder of this agreement shall remain in full force and effect.

**Terms and Conditions.** This sale is subject to the terms and conditions stated herein, which are in lieu of and replace any and all terms and conditions set forth in any documents issued by customer, including, without limitation, purchase orders and specifications. In case of conflict between the terms and conditions stated here and those on the face hereof, those on the face hereof shall control. ANY ADDITIONAL, DIFFERENT, OR CONFLICTING TERMS AND CONDITIONS ON ANY SUCH DOCUMENT ISSUED BY THE CUSTOMER AT ANY TIME ARE HEREBY OBJECTED TO BY CRUCIAL, AND ANY SUCH DOCUMENT SHALL BE WHOLLY INAPPLICABLE TO ANY SALE MADE HEREUNDER AND SHALL NOT BE BINDING IN ANY WAY ON CRUCIAL. CUSTOMER'S REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER REMEDIES AVAILABLE TO CUSTOMER, WHETHER PROVIDED AT LAW, EQUITY, OR OTHERWISE.

©2007 Micron Technology, Inc. All rights reserved. Information is subject to change without notice. Micron, Crucial, Crucial Technology, the Crucial Technology logo, and The Memory Experts are trademarks/service marks of Micron Technology, Inc. in the U.S. and outside of the U.S. All other trademarks are the property of their respective owners. Crucial Technology is a division of Micron Semiconductor Products, Inc., which is a wholly owned subsidiary of Micron Technology, Inc. Crucial Technology Europe is a division of Micron Europe, Ltd. Crucial Technology Asia is a division of Micron Semiconductor Asia Pte Ltd. REV 3\_28\_07

## Microsoft® Windows® Me® or greater users:

Your system supports USB. You do not need to install a driver. Proceed as follows:

1. Remove the protective cap\* from the Gizmo!™ drive.
2. Connect the Gizmo! drive to any USB port on your computer, either directly to your computer or by using a USB extension cable. If your drive does not slide into the port easily, do not try to force it — it will not function if you install it backwards. Turn the drive 180° and try inserting it again.
3. Open **My Computer** or **Windows Explorer** and locate the Gizmo! drive icon. (The drive letter assigned to the Gizmo! drive depends on the configuration of your computer.)
4. The Gizmo! drive is now ready to use just like any other drive on your computer. Transfer files between the Gizmo! drive, your computer's hard drive, or other removable media.

**NOTE: If your Gizmo! overdrive supports the security software (PCs only), see the security software help file on the drive. The security software and help file are English-only.**

5. Before removing the Gizmo! drive, make sure that the drive is not transferring data. (If the **Remove Hardware** icon is present in the taskbar notification area, click it to stop the Gizmo! drive.) You can now safely remove the Gizmo! drive.

**CAUTION:** The indicator light\* on the front of the Gizmo! drive flashes slowly and steadily while the drive is plugged in. The light flashes rapidly during data transfer; do not remove the drive during data transfer, or data loss may occur.

**\*Does not apply to Gizmo! Jr.**

## Mac® OS 9.1 or greater users:

Your system supports USB. You do not need to install a driver. Proceed as follows:

1. Remove the protective cap\* from the Gizmo! drive.
2. Connect the Gizmo! drive to any USB port on your computer, either directly to your computer or by using a USB extension cable.
3. The Gizmo! drive icon appears on the desktop.
4. The Gizmo! drive is ready to use just like any other removable device connected to your computer. To start using it, double-click the Gizmo! icon on the desktop. Transfer files between the Gizmo! drive, your computer's hard drive, or other removable media.

5. To remove the Gizmo! drive, drag the icon to the trash can. You can now safely remove the Gizmo! drive.

**CAUTION:** The indicator light\* on the front of the Gizmo! drive flashes slowly and steadily while the drive is plugged in. The light flashes rapidly during data transfer; do not remove the drive during data transfer, or data loss may occur.

**\*Does not apply to Gizmo! Jr.**

## Technical support and customer service

**For technical support in North and South America,** e-mail [crucial.support@micron.com](mailto:crucial.support@micron.com) or call 800-336-8916 (U.S. and Canada only) or 208-363-5790. For customer service or returns, call 800-336-8915 (U.S. and Canada only) or 208-363-5790, or send an e-mail to [crucial.service@micron.com](mailto:crucial.service@micron.com).

**For technical support in Europe,** e-mail [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com) or call 0800 013 0330 (UK only) or +44 (0) 1355 586100 (international). For customer service or returns, call 0800 013 0330 (UK only) or +44 (0) 1355 586100 (international) or send an e-mail to [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com).

**For technical support in Asia and Australia/New Zealand,** e-mail [asiacrucialsupport@micron.com](mailto:asiacrucialsupport@micron.com) or call (65) 6278-2425. For customer service or returns, call (65)6278-2425 or send an e-mail to [asiacrucialservice@micron.com](mailto:asiacrucialservice@micron.com).

**For more information on our products, visit our Web site at:**

- [www.crucial.com](http://www.crucial.com)
- [www.crucial.com/uk](http://www.crucial.com/uk)
- [www.crucial.com/eu](http://www.crucial.com/eu)
- [www.crucial.com/asia](http://www.crucial.com/asia)

## Usuarios de Microsoft® Windows® Me® o versión superior:

El sistema que usted usa soporta USB. No necesita instalar ningún controlador. Proceda como sigue:

1. Quite la capucha protectora\* de la unidad Gizmo!™.
2. Conecte la unidad Gizmo! a cualquier puerto USB de su ordenador, bien directamente al mismo o bien por medio de un cable alargador USB. Si la unidad no se desliza fácilmente dentro del puerto, no trate de forzarla: no encajará si la instala al revés. Gírela 180° e intente insertarla de nuevo.
3. Abra **Mi PC** o **Windows Explorer** y localice el icono de la unidad Gizmo!. (La letra asignada a la unidad Gizmo! depende de la configuración de su ordenador.)
4. La unidad Gizmo! quedará entonces lista para usarse como cualquier otra unidad del sistema. Transfiera archivos entre la unidad Gizmo! y la unidad del disco duro del ordenador o algún otro medio extraíble.

**NOTA:** Si la superunidad de su Gizmo! soporta el software de seguridad (PCs solamente), consulte el archivo de ayuda del software de seguridad que se encuentra en la unidad. El software de seguridad y el archivo de ayuda están en inglés solamente.

5. Antes de quitar la unidad Gizmo!, asegúrese de que no está transfiriendo datos. (Si el icono **Remove Hardware [Quitar hardware]** aparece en el área de notificación de la barra de tareas, haga clic en él para detener la unidad Gizmo!) Ahora puede retirar sin peligro la unidad Gizmo!

**PRECAUCIÓN:** La luz indicadora\* en la parte delantera de la unidad Gizmo! parpadea lenta y constantemente mientras la unidad está acoplada. La luz parpadea rápidamente durante la transferencia de datos; no

desconecte la unidad durante la transferencia de datos porque podrían perderse.

**\*No aplicable a Gizmo! Jr.**

## Usuarios de Mac® OS 9.1 o versión superior:

El sistema que usted usa soporta USB. No necesita instalar ningún controlador. Proceda como sigue:

1. Quite la capucha protectora\* de la unidad Gizmo!™.
2. Conecte la unidad Gizmo! a cualquier puerto USB de su ordenador, bien directamente al mismo o bien por medio de un cable alargador USB.
3. El icono de la unidad Gizmo! aparecerá en el escritorio.
4. La unidad Gizmo! estará entonces lista para usarse como cualquier otro dispositivo extraíble conectado al ordenador. Para empezar a usarlo, haga doble clic en el icono de Gizmo! del escritorio. Transfiera archivos entre la unidad Gizmo! y la unidad del disco duro del ordenador o algún otro medio extraíble.

5. Para retirar la unidad Gizmo!, arrastre su icono a la papelera. Entonces podrá retirar sin peligro la unidad Gizmo!.

**PRECAUCIÓN:** La luz indicadora\* en la parte delantera de la unidad Gizmo! parpadea lenta y constantemente mientras la unidad está acoplada. La luz parpadea rápidamente durante la transferencia de datos; no desconecte la unidad durante la transferencia de datos porque podrían perderse.

**\*No aplicable a Gizmo! Jr.**

## Servicio técnico y de atención al cliente

**Para obtener asistencia técnica en Norteamérica y Sudamérica,** escriba un correo electrónico a [crucial.support@micron.com](mailto:crucial.support@micron.com) o llame al 800-336-8916 (EE.UU. y Canadá solamente) o al 208-363-5790. Para contactar con el servicio de atención al cliente o tramitar devoluciones, llame al 800-336-8915 (EE.UU. y Canadá solamente) o al 208-363-5790, o envíe un mensaje electrónico a [crucial.service@micron.com](mailto:crucial.service@micron.com).

**Para obtener asistencia técnica en Europa,** escriba un mensaje electrónico a [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com) o llame al 0800 013 0330 (Reino Unido solamente) o al +44 (0) 1355 586100 (internacional). Para contactar con el servicio de atención al cliente o tramitar devoluciones, llame al 0800 013 0330 (Reino Unido solamente) o al +44 (0) 1355 586100 (internacional), o envíe un mensaje electrónico a [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com).

**Para obtener asistencia técnica en Asia y Australia/Nueva Zelanda,** escriba un correo electrónico a [asiacrucialsupport@micron.com](mailto:asiacrucialsupport@micron.com) o llame al (65) 6278-2425. Para contactar con el servicio técnico o tramitar devoluciones, llame al (65) 6278-2425 o envíe un mensaje electrónico a [asiacrucialservice@micron.com](mailto:asiacrucialservice@micron.com).

**Para más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web en:**

- [www.crucial.com](http://www.crucial.com)
- [www.crucial.com/uk](http://www.crucial.com/uk)
- [www.crucial.com/eu](http://www.crucial.com/eu)
- [www.crucial.com/asia](http://www.crucial.com/asia)

## Benutzer von Microsoft® Windows® Me® oder höher:

Ihr System unterstützt bereits USB. Sie müssen keinen Treiber installieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe\* vom Gizmo!™-Laufwerk.
2. Schließen Sie das Gizmo!-Laufwerk an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Dies kann direkt am Computer erfolgen oder Sie verwenden ein USB-Verlängerungskabel. Wenn das Laufwerk nicht leicht in den Anschluss gleitet, sollten Sie es nicht mit Gewalt versuchen. Wenn es nicht passt, drehen Sie es herum. Drehen Sie das Laufwerk um 180° und versuchen Sie erneut, es hineinzustecken.
3. Öffnen Sie **“Arbeitsplatz”** oder **“Windows Explorer”** und suchen Sie das Symbol für das Gizmo!-Laufwerk. (Der dem Gizmo!-Laufwerk zugewiesene Laufwerksbuchstabe hängt von der Konfiguration Ihres Computers ab.)

4. Das Gizmo!-Laufwerk kann nun verwendet werden wie jedes andere Laufwerk in Ihrem Computer. Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Gizmo!-Laufwerk, der Festplatte Ihres Computers oder anderen Wechselmedien.

**HINWEIS:** Wenn Ihr Gizmo!-Overdrive die Sicherheitssoftware unterstützt (nur PCs), sehen Sie in der Hilfedatei für die Sicherheitssoftware auf dem Laufwerk nach. Die Sicherheitssoftware und die Hilfedateien sind nur in Englisch verfügbar.

5. Bevor Sie das Gizmo!-Laufwerk entfernen, stellen Sie sicher, dass das Laufwerk keine Daten überträgt. (Wenn das Symbol **“Hardware entfernen”** im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste angezeigt wird, klicken Sie darauf, um das Gizmo!-Laufwerk anzuhalten.) Sie können jetzt das Gizmo!-Laufwerk sicher entfernen.

**ACHTUNG:** Die Anzeigelampe\* an der Vorderseite des Gizmo!-Laufwerks blinkt langsam und ständig, während das Laufwerk angeschlossen ist. Die Lampe blinkt schnell während der Datenübertragung; entfernen Sie das Laufwerk während der Datenübertragung nicht, da es sonst zu Datenverlust kommen kann.

**\*Gilt nicht für Gizmo! Jr.**

## Benutzer von Mac® OS 9.1 und höher:

Ihr System unterstützt bereits USB. Sie müssen keinen Treiber installieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe\* vom Gizmo!-Laufwerk.
2. Schließen Sie das Gizmo!-Laufwerk an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Dies kann direkt am Computer erfolgen oder Sie verwenden ein USB-Verlängerungskabel.
3. Das Symbol für das Gizmo!-Laufwerk erscheint auf dem Desktop.

4. Das Gizmo!-Laufwerk ist einsatzbereit wie jedes andere Wechselgerät, das an Ihren Computer angeschlossen ist. Um es zu benutzen, doppelklicken Sie auf das Gizmo!-Symbol auf dem Desktop. Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Gizmo!-Laufwerk, der Festplatte Ihres Computers oder anderen Wechselmedien.

5. Um das Gizmo!-Laufwerk zu entfernen, ziehen Sie das Symbol in den Mülleimer. Sie können jetzt das Gizmo!-Laufwerk sicher entfernen.

**ACHTUNG:** Die Anzeigelampe\* an der Vorderseite des Gizmo!-Laufwerks blinkt langsam und ständig, während das Laufwerk angeschlossen ist. Die Lampe blinkt schnell während der Datenübertragung; entfernen Sie das Laufwerk während der Datenübertragung nicht, da es sonst zu Datenverlust kommen kann.

**\*Gilt nicht für Gizmo! Jr.**

## Technischer Support und Kundendienst

**Wenn Sie technischen Support in Nord- oder Südamerika benötigen,** schreiben Sie eine E-Mail an [crucial.support@micron.com](mailto:crucial.support@micron.com) oder rufen Sie uns an unter 800-336-8916 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790. Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 800-336-8915 (nur USA und Kanada) oder 208-363-5790 oder senden Sie eine E-Mail an [crucial.service@micron.com](mailto:crucial.service@micron.com).

**Wenn Sie technischen Support in Europa benötigen,** schreiben Sie eine E-Mail an [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com) oder rufen Sie uns an unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder +44 (0) 1355 586100 (International). Den Kundendienst und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter 0800 013 0330 (nur Großbritannien) oder +44 (0) 1355 586100 (International) oder senden Sie eine E-Mail an [crucialeusupport@micron.com](mailto:crucialeusupport@micron.com).

**Wenn Sie technischen Support in Asien oder Australien/Neuseeland benötigen,** schreiben Sie eine E-Mail an [asiacrucialsupport@micron.com](mailto:asiacrucialsupport@micron.com) oder rufen Sie uns an unter (65) 6278-2425. Den Kundenservice und die Retourenabwicklung erreichen Sie unter (65)6278-2425 oder senden Sie eine E-Mail an [asiacrucialservice@micron.com](mailto:asiacrucialservice@micron.com).

**Wenn Sie weitere Informationen über unsere Produkte erhalten möchten, besuchen Sie unsere Website unter:**

- [www.crucial.com](http://www.crucial.com)
- [www.crucial.com/uk](http://www.crucial.com/uk)
- [www.crucial.com/eu](http://www.crucial.com/eu)
- [www.crucial.com/asia](http://www.crucial.com/asia)

## Utilisateurs de Microsoft® Windows® Me® ou de versions supérieures :

Votre système prend en charge USB. Il ne vous est pas nécessaire d'installer le pilote. Procédez comme suit :

1. Enlevez le couvercle de protection\* du lecteur Gizmo!™.
2. Connectez le lecteur Gizmo! à n'importe quel port USB de l'ordinateur, soit directement à l'ordinateur, ou à l'aide d'un câble d'extension USB. Si le lecteur ne s'insère pas facilement dans le port, ne forcez pas – il ne pourra pas s'insérer si vous l'installez à l'envers. Tournez le lecteur de 180° et essayez de l'introduire à nouveau.

3. Ouvrez le **Poste de travail** ou **Windows Explorer** et localisez l'icône du lecteur Gizmo!. (La lettre de lecteur affectée au lecteur Gizmo! dépend de la configuration de l'ordinateur.)

4. Le lecteur Gizmo! est maintenant prêt à être utilisé comme tout autre lecteur de votre ordinateur. Transférez les fichiers entre le lecteur Gizmo! et le disque dur ou un autre support amovible de votre ordinateur.

**REMARQUE :** Si votre lecteur Gizmo! prend en charge le logiciel de sécurité (PC uniquement), reportez-vous au fichier d'aide du logiciel de sécurité sur le lecteur. Le logiciel de sécurité et le fichier d'aide sont en anglais uniquement.

5. Avant d'enlever le lecteur Gizmo!, assurez-vous qu'aucun transfert de données n'est en cours. (Si

**crucial**  
TECHNOLOGY  
*A Division of Micron*

## USB FLASH DRIVE INSTALLATION GUIDE

Guía de instalación de la unidad flash USB

Installationshandbuch USB-Flash-Laufwerk

Guide d'installation du lecteur flash USB

Guida di installazione dell'unità di memoria flash USB

USBフラッシュドライブ取り付けガイド



The crossed-out wheeled-bin symbol is used to inform consumers not to dispose of waste electrical and electronic equipment with other refuse. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your waste disposal service, or the nearest retail outlet.

