

Gizmo!™ USB Flash Drive User Guide User Instructions

Windows Me, 2000, or XP users: Your system supports USB. You will not need to install a driver. Proceed as follows:

1. Remove the protective cap from the Gizmo! drive.
2. Connect the Gizmo! drive to any USB port on your computer either directly to your computer or by using the USB extension cable that came with the Gizmo! drive.
3. The Gizmo! drive icon will appear in My Computer or Windows Explorer.
4. The Gizmo! drive is ready to use just like any other removable device connected to your computer. To start using, double-click the My Computer icon on your Windows desktop.
5. Double-click the Gizmo! drive Removable Drive icon. The drive letter assigned to the Gizmo! drive depends on the configuration of your computer.

6. Transfer files to and from the Gizmo! drive as you would with an ordinary disk drive. Drag and drop files to and from the Gizmo! drive and your PC's hard drive, floppy drive, or other removable media.

CAUTION: The indicator light on the front of the Gizmo! drive will illuminate when the device is transferring data. Do not remove the Gizmo! drive during data transfer; data loss may occur.

7. To remove the Gizmo! drive, make sure that the drive is not transferring data. Click on the Remove Hardware icon on the right side of the task bar to stop the Gizmo! drive. You can now safely remove the Gizmo! drive.

Mac OS 9.1 and up users: Your system supports USB. You will not need to install a driver. Proceed as follows:

1. Remove the protective cap from the Gizmo! drive.
2. Connect the Gizmo! drive to any USB port on your computer either directly to your computer or by using the USB extension cable that came with the Gizmo! drive.
3. The Gizmo! drive icon will appear on the desktop.
4. The Gizmo! drive is ready to use just like any other removable device connected to your computer. To start using, click on the icon on the desktop.

5. Transfer files to and from the Gizmo! as you would with an ordinary disk drive. Drag and drop files to and from the Gizmo! drive and your computer's hard drive, floppy drive, or other removable media.

CAUTION: The indicator light on the front of the Gizmo! drive will illuminate when the device is transferring data. Do not remove the Gizmo! drive during data transfer; data loss may occur.

6. To remove the Gizmo! drive, drag the icon to the trashcan. You can now safely remove the Gizmo! drive.

Windows® 98/98SE users: You must first install the driver that supports the Gizmo! drive from the Crucial Web site. Do not connect the Gizmo! drive to the USB port of your computer until you complete the driver installation procedure.

1. Download the driver for Windows 98/98SE from the Crucial Web site at <http://www.crucial.com/uk/support> and save the file on your computer.
2. Close all applications.
3. Locate the file you downloaded and saved in Step 1 (win98drivers.exe), and double-click on win98drivers.exe.
4. Click Unzip. The software driver files will be automatically unzipped and placed in the default directory C:\Gizmo.
5. Remove the protective cap from the Gizmo! drive and plug it in to any USB port on your computer.
6. The Add New Hardware Wizard will automatically appear on your computer screen.
7. Click Next.
8. Two options will appear on your computer screen. Choose the "Search for the best driver for your device" option. This is the recommended option.
9. Click Next.
10. Uncheck the "Floppy disk drives" option.
11. Check the "Specify a location" option.
12. Type in C:\Gizmo.
13. Click Next.
14. Windows will automatically select the correct driver for the Gizmo! drive.
15. Click Next.
16. Click Finish.
17. The Gizmo! drive icon will appear in My Computer or Windows Explorer.

18. The Gizmo! drive is ready to use just like any other removable device connected to your computer. To start using, double-click the My Computer icon on your Windows desktop.

19. Double-click the Gizmo! drive Removable Drive icon. The drive letter assigned to the Gizmo! drive depends on the configuration of your computer.

20. Transfer files to and from the Gizmo! drive as you would with an ordinary disk drive. Drag and drop files to and from the Gizmo! drive and your PC's hard drive, floppy drive, or other removable media.

CAUTION: The indicator light on the front of the Gizmo! drive will illuminate when the device is transferring data. Do not remove the Gizmo! drive during data transfer; data loss may occur.

21. To remove the Gizmo! drive, make sure that the drive is not transferring data. You can now safely remove the Gizmo! drive.

Secure-D Software

Minimum System Requirements:

Windows XP One available USB port

NOTE: These minimum system requirements for the Secure-D software might differ from those for your USB drive. For example, the USB drive can be used with Windows 98, Windows 2000 and Windows Millennium Edition(ME).

Installing Secure-D Software

To install Secure-D Software on the computer you plan to use with your USB drive:

1. Insert your USB drive into an open USB port on your computer, and open it as you would any new storage device added to your computer.

2. Open your USB drive using Windows Explorer, and copy the Secure-D folder onto your computer.

TIP: You should always keep a backup copy of the Secure-D folder on your computer in case you accidentally delete it from your USB drive.

3. Open the Secure-D folder.

4. Open the Windows subfolder.

5. Double-click the EXE file to start the Installer, and follow the onscreen instructions to complete the

installation process.

6. Restart your computer.

For more information about:

- Creating and configuring public and private zones
- Accessing zones
- Changing your password

Open the Secure-D software, and click Help.

Secure-D Software User Guide

The Secure-D software is an application that allows you to password-protect private files on your USB drive. Secure-D allows you to divide your USB drive into two different areas, or zones. The public zone, which comes up automatically when you insert the USB drive into a USB port on the computer, is accessible by anyone using your drive. The private zone is password-protected and no one can open, copy, or write files to it without entering the password first.

CAUTION: When you use the Secure-D software to create or change the size of the public and private zones on your USB drive, all of the information on the drive is overwritten. If you plan to use public and private zones on your USB drive, you need to install Secure-D and create the zones before you save information on your drive. If you've already saved information on your USB drive and you want to create zones, save the existing contents elsewhere before you create the zones, and then copy the information back onto the drive afterward.

Additional Help

The Crucial FAQ section at <http://www.crucial.com/uk/support/faq> contains answers to many common questions about your Gizmo! drive. If you don't find the answer to your question there, we invite you to contact Crucial Technical Support at 0800 013 0330 or +44 (0) 1355 586 100.

Warranty Information

It's very rare for customers to need to return their Gizmo! drive. However, if you do have a problem, we want to make receiving a refund or exchange as easy as possible.

If you have any problems with Gizmo! drive during the free 30-day trial period, please give us a call at 0800 013 0330 or +44 (0) 1355 586 100, or send an e-mail to crucialeusupport@micron.com. We'll give you an RMA (return material authorization) number that will help us track your return and make sure you receive your refund or exchange as soon as possible. We'll even pay for return shipping if it's our fault.

In the unlikely event that your Gizmo! drive fails after the free 30-day trial period, please call us! At Crucial, our limited lifetime warranty guarantees that your Gizmo! drive will work properly.

Benutzerhandbuch für das Gizmo!™ USB-Flash-Laufwerk Bedienungsanleitung

Benutzer von Windows Me, 2000 oder XP: Ihr System unterstützt bereits USB. Sie müssen keinen Treiber installieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gizmo!-Laufwerk.
2. Schließen Sie das Gizmo!-Laufwerk an einen USB-Port Ihres Computers an (entweder direkt an den Computer oder mit Hilfe des USB-Verlängerungskabels, das mit dem Gizmo!-Laufwerk mitgeliefert wurde).
3. Das Symbol für das Gizmo!-Laufwerk erscheint im Arbeitsplatz oder im Windows Explorer.
4. Das Gizmo!-Laufwerk ist einsatzbereit wie jedes andere Wechselgerät, das an Ihren Computer angeschlossen ist. Um es zu verwenden, doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz auf Ihrem Windows-Desktop.
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol Wechsellaufwerk für das Gizmo!-Laufwerk. Der dem Gizmo!-Laufwerk zugewiesene Laufwerksbuchstabe hängt von der Konfiguration Ihres Computers ab.
6. Übertragen Sie Dateien zum und vom Gizmo!-Laufwerk genauso wie bei einem normalen Laufwerk. Ziehen Sie Dateien von Ihrem Gizmo!-Laufwerk auf die Festplatte, das Diskettenlaufwerk oder ein anderes Wechselmedium Ihres PCs und legen Sie sie dort ab.

ACHTUNG: Die Anzeigelampe an der Vorderseite des Gizmo!-Laufwerks leuchtet, wenn das Gerät Daten überträgt. Entfernen Sie das Gizmo!-Laufwerk nicht während der Datenübertragung; es kann sonst zu Datenverlust kommen.

7. Wenn Sie das Gizmo!-Laufwerk entfernen, stellen Sie sicher, dass das Laufwerk keine Daten überträgt. Klicken Sie auf das Symbol Hardware entfernen rechts auf der Taskleiste, um das Gizmo!-Laufwerk anzuhalten. Sie können jetzt das Gizmo!-Laufwerk sicher entfernen.

Benutzer von Mac OS 9.1 und höher: Ihr System unterstützt bereits USB. Sie müssen keinen Treiber installieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gizmo!-Laufwerk.
2. Schließen Sie das Gizmo!-Laufwerk an einen USB-Port Ihres Computers an (entweder direkt an den Computer oder mit Hilfe des USB-Verlängerungskabels, das mit dem Gizmo!-Laufwerk mitgeliefert wurde).
3. Das Symbol für das Gizmo!-Laufwerk erscheint auf dem Desktop.
4. Das Gizmo!-Laufwerk ist einsatzbereit wie jedes andere Wechselgerät, das an Ihren Computer angeschlossen ist. Um es zu benutzen, klicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.
5. Übertragen Sie Dateien zum und vom Gizmo! genauso wie bei einem normalen Laufwerk. Ziehen Sie Dateien von Ihrem Gizmo!-Laufwerk auf die Festplatte, das Diskettenlaufwerk oder ein anderes Wechselmedium Ihres Computers und legen Sie sie dort ab.

ACHTUNG: Die Anzeigelampe an der Vorderseite des Gizmo!-Laufwerks leuchtet, wenn das Gerät Daten überträgt. Entfernen Sie das Gizmo!-Laufwerk nicht während der Datenübertragung; es kann sonst zu Datenverlust kommen.

6. Um das Gizmo!-Laufwerk zu entfernen, ziehen Sie das Symbol in den Mülleimer. Sie können jetzt das Gizmo!-Laufwerk sicher entfernen.

Nutzer von Windows® 98/98SE: Laden Sie von der Crucial-Website den Treiber für den Gizmo!-Zusatzspeicher herunter und installieren ihn. Stecken Sie den Gizmo!-Zusatzspeicher nicht an die USB-Anschluss Ihres Computers bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist.

1. Laden Sie den Treiber für Windows 98/98SE von der Crucial Website (<http://www.crucial.com/uk/support>) herunter und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
2. Schließen Sie alle Anwendungen.
3. Gehen Sie zum Speicherplatz der Datei, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen und gespeichert haben (win98drivers.exe), und doppelklicken Sie auf "win98drivers.exe".

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Entzippen. Die Dateien der Treibersoftware werden automatisch entzippt und in das Vorlageverzeichnis C:\Gizmo gelegt.

5. Entfernen Sie die Schutzkappe von dem Gizmo!-Zusatzspeicher und stecken Sie ihn an einem USB-Anschluss ihres Computers ein.

6. Der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware erscheint automatisch auf Ihrem Bildschirm.

7. Klicken Sie auf "Weiter".

8. Es erscheinen zwei Optionen auf Ihrem Bildschirm. Wählen Sie "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" (empfohlen).

9. Klicken Sie auf "Weiter".

10. Deaktivieren Sie die "Diskettenlaufwerk"-Option.

11. Aktivieren Sie "andere Quelle angeben".

12. Geben Sie C:\Gizmo ein.

13. Klicken Sie auf "Weiter".

14. Windows wählt automatisch den richtigen Treiber für den Gizmo!-Zusatzspeicher aus.

15. Klicken Sie auf "Weiter".

16. Klicken Sie auf "Beenden".

17. Das Gizmo!-Zusatzspeicher-Symbol erscheint im Arbeitsplatz oder im Windows Explorer.

18. Der Gizmo!-Zusatzspeicher kann wie jedes andere abnehmbare Gerät in Verbindung mit Ihrem Computer genutzt werden. Sie starten die Benutzung durch Doppelklicken auf das Arbeitsplatz-Symbol auf dem Windows Desktop.

19. Doppelklicken Sie auf das Symbol des abnehmbaren Gizmo!-Zusatzspeichers. Welcher Laufwerksbuchstabe dem Gizmo!-Zusatzspeicher zugewiesen wird, ist von Ihrer Computerkonfiguration abhängig.

20. Übertragen Sie Dateien zum und vom Gizmo!-Zusatzspeicher wie mit einem herkömmlichen Diskettenlaufwerk. Ziehen Sie Dateien zum und vom Gizmo!-Zusatzspeicher und Ihrer Festplatte, Ihrem Diskettenlaufwerk oder anderen abnehmbaren Medien.

ACHTUNG: Die Anzeigelampe an der Vorderseite des Gizmo!-Zusatzspeichers leuchtet auf, wenn das Gerät Daten überträgt. Entfernen Sie den Gizmo!-Zusatzspeicher nicht während der Datenübertragung; Daten können verloren gehen.

21. Stellen Sie sicher, dass keine Datenübertragung stattfindet, bevor Sie den Gizmo!-Zusatzspeicher entfernen. Jetzt können Sie den Gizmo!-Zusatzspeicher sicher entfernen.

Secure-D Software

Mindestsystemanforderungen:

Windows XP

Ein freier USB-Anschluss

HINWEIS: Diese Mindestsystemanforderungen für die Secure-D Software können von denen für Ihr USB-Laufwerk abweichen. Das USB-Laufwerk kann zum Beispiel mit Windows 98, Windows 2000 und Windows Millennium Edition(ME) verwendet werden.

Installieren der Secure-D Software
So installieren Sie die Secure-D Software auf dem Computer, auf dem Sie sie mit Ihrem USB-Laufwerk verwenden möchten:

1. Schließen Sie Ihr USB-Laufwerk an einen offenen USB-Anschluss an Ihrem Computer an und öffnen Sie es, wie Sie es mit jedem neuen Speichergerät tun würden, das Ihrem Computer hinzugefügt wurde.
2. Öffnen Sie Ihr USB-Laufwerk mit Hilfe des Windows Explorer und kopieren Sie den Secure-D Ordner auf Ihren Computer.

TIPP: Sie sollten immer eine Backupkopie Ihres Secure-D Ordners auf Ihrem Computer haben, falls Sie ihn versehentlich von Ihrem USB-Laufwerk löschen.

3. Öffnen Sie den Secure-D Ordner.

4. Öffnen Sie den Windows-Unterdordner.

5. Doppelklicken Sie auf die EXE-Datei, um das Installationsprogramm zu starten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen.

6. Starten Sie Ihren Computer neu.

Mehr Informationen über:

- Das Erstellen und Konfigurieren von öffentlichen und privaten Zonen
 - Den Zugriff auf Zonen
 - Das Ändern Ihres Kennworts
- Erhalten Sie, wenn Sie die Secure-D Software öffnen und auf Hilfe klicken.

Secure-D Software Benutzerhandbuch

Die Secure-D Software ist eine Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, private Dateien auf Ihrem USB-Laufwerk durch Kennwort zu schützen. Mit Secure-D können Sie Ihr USB-Laufwerk in zwei unterschiedliche Bereiche oder Zonen aufzuteilen. Auf die öffentliche Zone, die automatisch erscheint, wenn Sie das USB-Laufwerk an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer anschließen, kann jeder zugreifen, der das Laufwerk benutzt. Die private Zone ist kennwortgeschützt und niemand kann darauf ohne vorherige Eingabe des Kennworts Dateien öffnen, kopieren oder schreiben.

ACHTUNG: Wenn Sie die Secure-D Software verwenden, um die Größe der öffentlichen und privaten Zonen auf Ihrem USB-Laufwerk zu erstellen oder zu ändern, werden alle Informationen auf dem Laufwerk überschrieben. Wenn Sie öffentliche und private Zonen auf Ihrem USB-Laufwerk verwenden möchten, müssen Sie Secure-D installieren und die Zonen erstellen, bevor Sie Informationen auf Ihrem Laufwerk speichern. Wenn Sie bereits Informationen auf Ihrem USB-Laufwerk gespeichert haben und Zonen erstellen möchten, speichern Sie den vorhandenen Inhalt an einem anderen Ort, bevor Sie die Zonen erstellen, und kopieren Sie die Informationen danach wieder auf das Laufwerk.

Zusätzliche Hilfe

Der Abschnitt Crucial FAQ unter <http://www.crucial.com/uk/support/faq> enthält Antworten auf viele häufige Fragen zu Ihrem Gizmo!-Laufwerk. Wenn Sie dort keine Antwort auf Ihre Frage finden, können Sie sich gerne an den technischen Support von Crucial unter der Telefonnummer +44 (0) 1355 586 100 wenden.

Gewährleistungsinformationen

Es kommt sehr selten vor, dass Kunden ihr Gizmo!-Laufwerk zurücksenden müssen. Wenn Sie jedoch ein Problem haben, möchten wir die Rückerstattung des Kaufpreises oder den Umtausch so einfach wie möglich gestalten.

Wenn Sie während dem kostenlosen 30-tägigen Testzeitraum Probleme mit dem Gizmo!-Laufwerk haben, rufen Sie uns an unter +44 (0) 1355 586 100 oder senden Sie uns eine E-Mail an crucialeusupport@micron.com. Wir geben Ihnen dann eine RMA-Nummer, die uns dabei hilft, Ihre Rücksendung nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass Sie Ihre Rückerstattung oder den Ersatz so bald wie möglich erhalten. Wir zahlen auch die Rücksendekosten, wenn ein Fehler von unserer Seite vorliegt.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Gizmo!-Laufwerk nach dem kostenlosen 30-tägigen Testzeitraum ausfällt, rufen Sie uns bitte an! Unsere eingeschränkte lebenslange Gewährleistung garantiert ein ordnungsgemäßes Funktionieren Ihres Gizmo!-Laufwerks.

Guide d'utilisation du lecteur Flash USB Gizmo!™ Instructions destinées à l'utilisateur

Utilisateurs de Windows Me, 2000 ou XP : Votre système prend déjà en charge USB. Il ne vous est pas nécessaire d'installer le pilote. Procédez comme suit :

1. Enlevez le couvercle de protection du lecteur Gizmo!.
2. Connectez le lecteur Gizmo! à n'importe quel port USB de l'ordinateur, soit directement, soit à l'aide du câble d'extension USB fourni avec le lecteur Gizmo!.
3. L'icône du lecteur Gizmo! apparaît dans Poste de travail ou dans l'Explorateur Windows.

4. Le lecteur Gizmo! est prêt à l'emploi, comme tout autre périphérique amovible connecté à votre ordinateur. Pour commencer à l'utiliser, double-cliquez sur l'icône Poste de travail sur le bureau de Windows.

5. Double-cliquez sur l'icône Lecteur amovible du lecteur Gizmo!. La lettre de lecteur affectée au lecteur Gizmo! dépend de la configuration de l'ordinateur.

6. Transférez les fichiers vers et depuis le lecteur Gizmo! comme vous le feriez avec un lecteur de disque ordinaire. Glissez-déplacez les fichiers depuis le lecteur Gizmo! vers le disque dur, le lecteur de disquette ou un autre support amovible de votre PC.

ATTENTION : Le témoin lumineux situé à l'avant du lecteur Gizmo! s'allume lorsque le périphérique transfère des données. Ne déconnectez pas le lecteur Gizmo! lors d'un transfert de données, cela pourrait entraîner des pertes de données.

7. Pour enlever le lecteur Gizmo!, assurez-vous qu'il ne transfère pas de données. Cliquez sur l'icône Enlever le matériel, située dans la partie droite de la barre des tâches, pour arrêter le lecteur Gizmo!. Vous pouvez maintenant enlever le lecteur Gizmo! en toute sécurité.

Utilisateurs de Mac OS 9.1 et versions ultérieures : Votre système prend déjà en charge USB. Il ne vous est pas nécessaire d'installer le pilote. Procédez comme suit :

1. Enlevez le couvercle de protection du lecteur Gizmo!.

2. Connectez le lecteur Gizmo! à n'importe quel port USB de l'ordinateur, soit directement, soit à l'aide du câble d'extension USB fourni avec le lecteur Gizmo!.

3. L'icône du lecteur Gizmo! apparaît sur le bureau.

4. Le lecteur Gizmo! est prêt à l'emploi, comme tout autre périphérique amovible connecté à votre ordinateur. Pour commencer à l'utiliser, cliquez sur l'icône du bureau.

5. Transférez les fichiers vers et depuis le lecteur Gizmo! comme vous le feriez avec un lecteur de disque ordinaire. Glissez-déplacez les fichiers depuis le lecteur Gizmo! vers le disque dur, le lecteur de disquette ou un autre support amovible de votre ordinateur.

ATTENTION : Le témoin lumineux situé à l'avant du lecteur Gizmo! s'allume lorsque le périphérique transfère des données. Ne déconnectez pas le lecteur Gizmo! lors d'un transfert de données, cela pourrait entraîner des pertes de données.

6. Pour enlever le lecteur Gizmo!, faites glisser son icône dans la corbeille. Vous pouvez maintenant enlever le lecteur Gizmo! en toute sécurité.

Utilisateurs de Windows® 98/98SE: installez le pilote compatible avec le lecteur Gizmo! et disponible à partir du site Web de Crucial. Ne connectez pas le lecteur Gizmo! au port USB de votre ordinateur avant la fin de la procédure d'installation du pilote.

1. Téléchargez le pilote pour Windows 98/98SE à partir du site Web de Crucial à l'adresse: <http://www.crucial.com/uk/support> et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

2. Fermez toutes les applications.

3. Recherchez le fichier que vous venez de télécharger (win98drivers.exe) et double-cliquez dessus.

4. Cliquez sur Unzip pour dézipper les fichiers du pilote et les enregistrer automatiquement dans le répertoire C:\Gizmo (par défaut).

crucial[®]
TECHNOLOGY
A Division of Micron

Gizmo! USB Flash Drive



UK GIZMO 1_04

Gizmo!™ USB Flash Drive User Guide

Benutzerhandbuch für das Gizmo!™ USB-Flash-Laufwerk

Guide d'utilisation du lecteur Flash USB Gizmo!™

USB Flash Drive Gizmo!™ - Guida per l'utente

www.crucial.com/uk

- Enlevez le couvercle de protection du lecteur Gizmo! et branchez-le à un port USB libre de votre ordinateur.
- L'assistant d'ajout de nouveau matériel apparaira automatiquement à l'écran.
- Cliquez sur Suivant.
- Deux options s'afficheront à l'écran. Nous vous recommandons de sélectionner celle intitulée " Chercher le meilleur pilote pour ce périphérique ".
- Cliquez sur Suivant.
- Décochez l'option " Lecteurs de disquettes ".
- Cochez l'option " Préciser un emplacement ".
- Tapez C:\Gizmo.
- Cliquez sur Suivant.
- Windows sélectionnera automatiquement le pilote adapté au lecteur Gizmo!.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Terminer.
- L'icône du lecteur Gizmo! apparaira dans votre Poste de travail ou dans la fenêtre de l'explorateur Windows.
- Le lecteur Gizmo! est alors prêt à utiliser, comme n'importe quel périphérique amovibile connecté à votre ordinateur. Pour l'utiliser, double-cliquez sur l'icône Poste de travail située sur votre bureau Windows.
- Double-cliquez sur l'icône du lecteur amovibile Gizmo!. La lettre du lecteur attribuée au lecteur Gizmo! dépend de la configuration de votre ordinateur.
- Transférez les fichiers vers et depuis le lecteur Gizmo! comme vous le feriez avec un lecteur ordinaire. Glissez-déplacez les fichiers vers et depuis le lecteur Gizmo! sur votre disque dur, votre lecteur de disquettes ou un autre support amovibile de votre PC.

ATTENTION: le témoin lumineux situé à l'avant du lecteur Gizmo! s'allume lorsque le périphérique transfère des données. Dans ce cas, ne le déconnectez pas ; vous risqueriez de perdre des données.

- Pour débrancher le lecteur Gizmo!, assurez-vous qu'il ne transfère pas de données. Vous pourrez alors le débrancher en toute sécurité.

Logiciel Secure-D

Configuration minimale del système:

Windows XP

Un port USB disponibile

REMARQUE: Les configurations de système minimales exigées pour le logiciel Secure-D peuvent différer de celles du lecteur USB. Le lecteur USB peut, par exemple, être utilisé avec les systèmes d'exploitation Windows 98, Windows 2000 et Windows Millennium Edition(ME).

Installation del logiciel Secure-D

Pour installer le logiciel Secure-D sur l'ordinateur que vous prévoyez d'utiliser avec le lecteur USB :

- Insérez le lecteur USB dans un port USB non utilisé de l'ordinateur puis mettez-le en fonction comme vous le feriez pour tout autre périphérique de stockage ajouté à votre ordinateur.
- Ouvrez le lecteur USB à l'aide de l'explorateur Windows puis copiez le dossier Secure-D dans votre ordinateur.
- CONSEIL:** Vous devriez toujours conserver une copie de sauvegarde du dossier Secure-D dans votre ordinateur au cas où vous le supprimiez par mégarde de votre lecteur USB.
- Ouvrez le dossier Secure-D.
- Ouvrez le sous-dossier de Windows.
- Cliquez deux fois sur le fichier EXE pour lancer le programme d'installation puis suivez les directives à l'écran pour terminer la procédure d'installation.
- Redémarrez votre ordinateur.

Pour en savoir plus sur:

- La création et la configuration des zones publique et privée
 - Les zones d'accès
 - La modification du mot de passe
- Lancez le logiciel Secure-D puis cliquez sur Aide.

Guide d'utilisazione del logiciel Secure-D

Le logiciel Secure-D est une application qui vous permet de protéger des fichiers privés de votre lecteur USB par l'attribution d'un mot de passe. Il vous permet également de scinder votre lecteur USB en deux différentes régions ou zones. La zone publique, qui s'affiche automatiquement lorsque vous insérez le lecteur USB dans le port USB de l'ordinateur, est accessible par tous les utilisateurs du lecteur. La zone privée est protégée par un mot de passe et ne permet pas d'ouvrir, de copier et d'enregistrer des fichiers sans entrer d'abord le mot de passe.

MISE EN GARDE: L'utilisation du logiciel Secure-D pour créer ou modifier la taille des zones publique ou privée du lecteur USB entraînera l'écraement de toutes les données existantes dans le lecteur. Si vous planifiez d'utiliser les zones publique ou privée de votre lecteur USB, vous devez installer le logiciel Secure-D et créer les zones avant de sauvegarder l'information à l'aide du lecteur. Si vous avez déjà sauvegardé des données dans votre lecteur USB et que voulez créer des zones, sauvegardez l'information existante sur un autre support avant de créer les zones et de recopier par la suite l'information dans le lecteur.

Aide complémentaire

La section Crucial FAQ, à l'adresse http://www.crucial.com/uk/support/faq, contient des réponses à de nombreuses questions concernant le lecteur Gizmo!. Si vous n'y trouvez pas la réponse à votre question, nous vous invitons à contacter l'assistance technique de Crucial au +44 (0) 1355 586 100.

Informations sur la garantie

Il est très rare que des clients doivent renvoyer leur lecteur Gizmo!. Cependant, si vous deviez rencontrer des problèmes, nous voulons que le remboursement ou l'échange de votre carte vous soit aussi facile que possible.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur Gizmo! pendant la période d'essai gratuite de 30 jours, veuillez nous appeler au +44 (0) 1355 586 100 ou nous envoyer un courrier électronique à crucialeusupport@micron.com. Nous vous donnerons un numéro d'autorisation de renvoi de matériel qui nous permettra de faire le suivi de votre article et de nous assurer que vous obtenez votre remboursement ou votre échange dans les plus brefs délais. Nous nous chargerons même des frais d'expédition de retour s'il s'avère que nous sommes responsables.

USB Flash Drive Gizmo!™ - Guida per l'utente Istruzioni per l'utente

Windows Me, 2000 o XP: il sistema supporta già USB. Non è necessario installare un driver. Procedere come

descritto di seguito:

- Rimuovere il cappuccio di protezione dall'unità Gizmo!.
- Collegare l'unità Gizmo! direttamente a una porta USB del computer oppure utilizzando il cavo USB fornito con l'unità Gizmo!.
- L'icona dell'unità Gizmo! apparirà in Risorse del computer o in Esplora risorse.
- L'unità Gizmo! è pronta per l'uso e funziona esattamente come qualunque altra periferica rimovibile collegata al computer. Per iniziare a utilizzarla, fare doppio clic sull'icona Risorse del computer sul desktop di Windows.
- Fare doppio clic sull'icona Unità rimovibile dell'unità Gizmo!. La lettera di unità assegnata all'unità Gizmo! dipende dalla configurazione del computer.
- Trasferire i file da e verso l'unità Gizmo! come con una normale unità disco. Trascinare i file dall'unità Gizmo! sul disco rigido, sull'unità floppy o su qualunque altro supporto rimovibile del PC.

ATTENZIONE: Durante il trasferimento di dati da/verso il dispositivo, la spia sull'unità Gizmo! si accenderà. Non rimuovere l'unità Gizmo! mentre è in corso il trasferimento di dati; in caso contrario, possono verificarsi perdite di dati.

- Per rimuovere l'unità Gizmo!, assicurarsi che non sia in corso un trasferimento di dati da/verso l'unità. Fare clic sull'icona Rimozione sicura dell'hardware a destra sulla barra delle applicazioni per disattivare l'unità Gizmo!. È possibile ora rimuovere l'unità Gizmo!.

Mac OS 9.1 e versioni successive: il sistema supporta già USB. Non è necessario installare un driver. Procedere come descritto di seguito:

- Rimuovere il cappuccio di protezione dall'unità Gizmo!.
- Collegare l'unità Gizmo! direttamente a una porta USB del computer oppure utilizzando il cavo USB fornito con l'unità Gizmo!.
- Sul desktop apparirà l'icona dell'unità Gizmo!.
- L'unità Gizmo! è pronta per l'uso e funziona esattamente come qualunque altra periferica rimovibile collegata al computer. Per iniziare a utilizzarla, fare clic sull'icona sul desktop.
- Trasferire i file da e verso l'unità Gizmo! come con una normale unità disco. Trascinare i file dall'unità Gizmo! sul disco rigido, sull'unità floppy o su qualunque altro supporto rimovibile del computer.
- ATTENZIONE:** Durante il trasferimento di dati da/verso il dispositivo, la spia sull'unità Gizmo! si accenderà. Non rimuovere l'unità Gizmo! mentre è in corso il trasferimento di dati; in caso contrario, possono verificarsi perdite di dati.
- Per rimuovere l'unità Gizmo!, trascinare l'icona sul Cestino. È possibile ora rimuovere l'unità Gizmo!.

Utenti Windows® 98/98SE: è necessario installare il driver compatibile con l'unità Gizmo!, scaricandolo dal sito Web di Crucial. Prima di collegare l'unità Gizmo! alla porta USB, completare l'operazione di installazione del driver.

- Scaricare il driver per Windows 98/98SE dal sito Web Crucial su http://www.crucial.com/uk/support e salvare il file sul proprio computer.
- Chiudere tutte le applicazioni.
- Individuare il file scaricato (win98drivers.exe) e fare doppio clic su di esso.
- Fare clic su Unzip. I file del driver del software verranno decompressi automaticamente e salvati nella cartella predefinita C:\Gizmo.
- Rimuovere il cappuccio di protezione dell'unità Gizmo! e collegarla a una qualsiasi delle porte USB del computer.
- Viene automaticamente visualizzata la finestra Installazione guidata nuovo hardware.
- Fare clic su Avanti.
- Tra le due opzioni disponibili sulla videata, selezionare "Cerca il miglior driver per la periferica" (scelta consigliata).
- Fare clic su Avanti.
- Deselezionare l'opzione "Unità floppy".
- Selezionare l'opzione "Specificare un percorso".
- Digitare C:\Gizmo.
- Fare clic su Avanti.
- Windows selezionerà automaticamente il driver adeguato per l'unità Gizmo!.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Fine.
- L'icona dell'unità Gizmo! compare in Risorse del computer o Esplora risorse.
- L'unità Gizmo! è pronta per essere usata, come un qualsiasi dispositivo rimovibile collegato al computer. Per iniziare a utilizzare il dispositivo, fare doppio clic sull'icona Risorse del computer sul desktop.
- Fare doppio clic sull'icona dell'unità rimovibile Gizmo! La lettera di unità assegnata a Gizmo! dipende dalla configurazione del computer.
- Trasferire i file da e verso l'unità Gizmo! come con una qualsiasi unità disco. Trascinare i file da e verso l'unità Gizmo! e il disco rigido, l'unità floppy o altri supporti rimovibili.

ATTENZIONE: la spia del lato anteriore dell'unità Gizmo! s'illumina durante il trasferimento di dati. Non scollegare l'unità Gizmo! durante il trasferimento dati o potrebbero verificarsi perdite di dati.

- Prima di scollegare l'unità Gizmo!, assicurarsi che non sia in corso un trasferimento di dati, quindi rimuovere l'unità Gizmo!

Software Secure-D

Requisiti minimi di sistema:

Windows XP

Una porta USB disponibile

NOTA: questi requisiti minimi di sistema per il software Secure-D potrebbero essere diversi da quelli per l'unità USB. Ad esempio, l'unità USB può essere utilizzata con Windows 98, Windows 2000 e Windows Millennium Edition (ME).

Installazione del software Secure-D

Per installare il software Secure-D sul computer su cui si intende utilizzare l'unità USB:

- Inserire l'unità USB in un una porta USB libera sul computer e aprirla come per qualunque nuova periferica di memorizzazione aggiunta al computer.
- Aprire l'unità USB utilizzando Esplora risorse e copiare la cartella Secure-D sul computer.
- SUGGERIMENTO:** si consiglia di conservare una copia di backup della cartella Secure-D sul computer in caso di cancellazione accidentale dall'unità USB.
- Aprire la cartella Secure-D.
- Aprire la sottocartella Windows.
- Fare doppio clic sul file EXE per avviare il

programma di installazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura di installazione.

- Riavviare il computer.

Per ulteriori informazioni su:

- Creazione e configurazione di zone pubbliche e private
 - Accesso alle zone
 - Modifica della password
- Aprire il software Secure-D e fare clic su Help.

Guida per l'utente del software Secure-D

Secure-D è un'applicazione software che consente di proteggere con una password file privati memorizzati sull'unità USB. Secure-D consente di suddividere l'unità USB in due aree diverse, dette "zone". La zona pubblica, attivata automaticamente quando si inserisce l'unità USB in una porta USB sul computer, è accessibile a tutti gli utenti che utilizzano l'unità. La zona privata è protetta da password; nessun utente può aprire, copiare o scrivere file su di essa senza aver immesso prima la password.

ATTENZIONE: quando si utilizza il software Secure-D per creare o cambiare la dimensione delle zone pubbliche e private sull'unità USB, tutte le informazioni contenute nell'unità verranno sovrascritte. Se si intende utilizzare zone pubbliche e private sull'unità USB, è necessario installare Secure-D e creare le zone prima di salvare le informazioni sull'unità. Se si sono già salvate informazioni sull'unità USB e si desidera creare zone, salvare il contenuto esistente altrove prima di creare le zone e ricopiare le informazioni sull'unità in un secondo momento.

Informazioni aggiuntive

La sezione FAQ di Crucial all'indirizzo http://www.crucial.com/uk/support/faq contiene risposte alle numerose domande comuni sull'unità Gizmo!. Se non si riesce a trovare una risposta al proprio quesito, invitiamo a contattare il Supporto Tecnico Crucial telefonando al numero +44 (0) 1355 586 100.

Informazioni sulla garanzia

Accade molto raramente che i nostri clienti siano costretti a restituire un'unità Gizmo!. Tuttavia, in caso di problemi, sarà nostra cura che riceviate un rimborso o una unità sostitutiva nel modo più semplice possibile.

In caso di problemi con l'unità Gizmo! durante il periodo di prova gratuito di 30 giorni, vi preghiamo di contattarci telefonando al numero +44 (0) 1355 586 100, oppure inviando un messaggio e-mail all'indirizzo crucialeusupport@micron.com. Vi verrà inviata un codice di autorizzazione reso materiale (RMA) grazie al quale potremo tenere traccia del materiale restituito e assicurare che riceverete il rimborso o l'unità sostitutiva il più presto possibile. In caso di difetto di costruzione, le spese di restituzione saranno a nostro carico.

Nel caso improbabile che l'unità Gizmo! subisca un guasto dopo il periodo di prova gratuito di 30 giorni, vi preghiamo di telefonarci! Le unità Gizmo! Crucial sono coperte da garanzia limitata a vita per far sì che la vostra l'unità funzioni sempre senza problemi.

Crucial Technology Terms and Conditions of Sale

1. Payment. Unless otherwise stated on the face hereof, all payments shall be due upon receipt of invoice. On any overdue amounts, then without prejudice to Seller's other rights and remedies (including suspension of pending shipments), Customer agrees to pay interest at the rate of 1-1/2% per month (18% per year) or, if such rate is in excess of the rate allowed by law, then the highest rate allowed by law, calculated from the invoice date until paid in full. In addition, Customer agrees to pay all costs of collection, including costs of litigation and reasonable legal fees. Until such time as property in the products passes to Customer, Customer shall hold the products as Seller's fiduciary agent and bailee, shall keep the products separate and identifiable as those of Seller, and shall at its own expense immediately return the products to Seller or permit Seller and/or its representatives to repossess the products should Seller so request. A £15.00 collection fee will be charged for all dishonoured checks.

2. Taxes. Unless otherwise stated on the face hereof, stated prices do not include any customs duties, sales, use, value added, excise, or any other duties and taxes. All such duties and taxes shall be paid by Customer, but Customer shall not be liable to pay any tax to the extent it has complied with the relevant tax exemption requirements and delivered to Seller satisfactory documentary proof acceptable to Seller of exemption from such tax.

3. Title. Title to and property in any products passes from Seller to Customer only when Seller has received full payment of all sums then owed by Customer to Seller.

4. F.C.A. and Risk of Loss. Unless otherwise stated on the face hereof, all shipments are F.C.A. Seller's U.K. facility. Seller's liability for delivery shall cease, and all risk of loss or damage shall pass to Customer upon delivery to carrier. Seller shall not be liable for any delay or failure to achieve any delivery or other date, all dates being estimates only. Customer may not cancel any order accepted by Seller or defer shipment of an accepted order without Seller's prior written approval.

5. Terms of limited warranty. Seller warrants to the Customer purchasing any products from Seller that all such products sold will be free from defects in materials and workmanship adversely affecting form, fit and function. (the "Limited Lifetime Warranty"). The duration of the Limited Lifetime Warranty shall be a lifetime warranty for so long as the initial Customer owns and is using the product. Any claim alleging that any product fails to conform to the foregoing warranty may be made only by the Customer who purchased such product and only while such Customer owns such product.

The foregoing Limited Lifetime Warranty is granted to the initial Customer only and is nontransferable. Any claims under this warranty must be made before the end of the applicable warranty period. Seller's entire liability and Customer's exclusive remedy under this Limited Lifetime Warranty is that Seller, at its option and expense, will repair, replace, or provide a credit or refund of either the original purchase price or fair market value, whichever is lower, for any product covered by the Limited Lifetime Warranty that is determined by Seller to be defective and in breach of that warranty. Seller reserves the right to substitute functionally equivalent new or serviceable used parts.

The Limited Lifetime Warranty covers only defects arising under normal use and does not include malfunctions or failures resulting from misuse, abuse, neglect, alteration, problems with electrical power, usage not in accordance with product instructions, external reasons, improper installation, repairs made by anyone other than Seller or a Seller-authorized third-party service provider, or other causes outside Crucial's reasonable control.

6. Limitations. THE PRODUCTS ARE NOT AUTHORISED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS OR FOR USE IN OTHER CRITICAL APPLICATIONS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE SALES DIRECTOR OF MICRON EUROPE LIMITED. LIFE SUPPORT DEVICES OR

SYSTEMS ARE THOSE WHICH ARE INTENDED TO SUPPORT OR SUSTAIN LIFE AND WHOSE FAILURE TO PERFORM CAN REASONABLY BE EXPECTED TO RESULT IN A SIGNIFICANT INJURY TO OR DEATH OF THE USER. CRITICAL COMPONENTS ARE THOSE COMPONENTS WHOSE FAILURE TO PERFORM CAN REASONABLY BE EXPECTED TO CAUSE FAILURE OF A LIFE SUPPORT DEVICE OR SYSTEM OR AFFECT ITS SAFETY OR EFFECTIVENESS. CRITICAL APPLICATIONS ARE THOSE APPLICATIONS THAT MAY INVOLVE POTENTIAL RISK OF DEATH, PERSONAL INJURY OR SEVERE PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THESE TERMS, ALL OTHER WARRANTIES, CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND OTHER TERMS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, ARE EXCLUDED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED TERMS OF QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND CONFORMITY TO MODELS OR SAMPLES. CUSTOMER EXPRESSLY UNDERSTANDS AND AGREES THAT SELLER DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT IS FREE OF CLAIMS OF PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT BY ANY THIRD PARTY. SELLER HEREBY DISCLAIMS ANY SUCH WARRANTY OR INDEMNIFICATION AGAINST SUCH INFRINGEMENT.

EXCLUDING CASES WHERE LIABILITY MAY NOT BY LAW BE LIMITED OR EXCLUDED, IN NO EVENT SHALL SELLER OR ANY AFFILIATE BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHERWISE, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSSES OR EXPENSES OF ANY KIND. IF ANY EXCLUSION, DISCLAIMER OR OTHER PROVISION IS HELD INVALID FOR ANY REASON AND SELLER OR AN AFFILIATE BECOME LIABLE FOR LOSS OR DAMAGE THAT COULD OTHERWISE BE LIMITED, THAT LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT(S) WHICH CAUSED THE LOSS OR DAMAGE. SELLER ACCEPTS LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR DEATH DUE TO THE NEGLIGENCE OF SELLER AND ITS EMPLOYEES WITHOUT LIMIT.

7. Return procedures. Customer shall inspect the products within 30 days of receipt, such period being confirmed by Customer to be a reasonable period to examine the products for defects or shortfalls, and notify Seller promptly of any non-conformance. Failure to notify Seller within that 30-day period will constitute acceptance of the products for all purposes. No product may be returned for any reason without the prior approval of Seller. Customer is responsible for returning products to Seller at Customer's risk and expense. Prior to returning product(s) to Seller for warranty service, Customer must obtain a Return Material Authorisation ("RMA") number from Seller by calling Customer Service at +44 (0) 1355 586 100. If Seller elects to replace such part pursuant to the Limited Lifetime Warranty above, replacement parts will be shipped at Seller's expense, subject to availability, via a common air delivery service after the RMA number is obtained. Replacement parts may be refurbished or repaired. Seller shall not be responsible for failure of the delivery service to make on-time delivery. Customer must ship the product(s) to Seller in the original packaging, prepaid and insured, with the RMA number clearly identified on the packaging. Returned products should be shipped to the following address:

Crucial Technology Europe
Attn: RMA Dept - RMA No. _____
(call 0800 013 0335 to be assigned an RMA number)
12 Redwood Crescent
Peel Park Campus
East Kilbride G745PA U.K.

Any product(s) returned to Seller shall become the property of Seller. If Seller determines that failure of the product(s) was not a result of a defect in materials or workmanship within the terms of the Limited Lifetime Warranty, Seller reserves the right to charge Customer for parts and labour at Seller's then current charges rate. Seller will advise Customer prior to assessing these charges. Except as explicitly provided herein, Customer is not authorised to return product to Seller. If Seller elects to accept unauthorised returns, Seller may, in its sole discretion, charge a 20% restocking fee for parts returned.

8. Component resale. Customer shall not engage in the business of reselling components purchased from Seller, or remove components from product for resale, except upon express prior written authorisation of Seller.

9. Assignment. Customer may not assign its rights or obligations hereunder without the express prior written consent of Seller.

10. Entire agreement. These terms and conditions, including those on the face hereof, constitute the entire agreement with regard to its subject matter and expressly supersede and replace any prior or contemporaneous agreements and communications, whether written or oral, relating to the same, including any terms and conditions on any of Customer's documents or purchase orders. This agreement shall be binding upon the successors and assigns of the parties hereto. If any provision of this agreement shall be held to be invalid or unenforceable, the remainder of this agreement shall remain in full force and effect.

11. Governing law, jurisdiction and costs. This agreement is governed by the laws of England, without regard to its conflict or choice of law provisions. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this agreement. Customer acknowledges and agrees that England is an appropriate place for venue of any litigation and that English courts have exclusive jurisdiction over this agreement and Customer. In the event the Customer and Seller are unable to resolve any Customer dispute, and any collection action, suit or other judicial proceeding is commenced, the prevailing party in any such collection action, suit or judicial proceeding shall be entitled to recover its costs and reasonable attorneys' fees incurred.

12. Terms and Conditions. The provisions of this agreement are in lieu of and replace any and all terms and conditions set forth in any documents issued by Customer, including, without limitation, purchase orders and specifications. In case of conflict between the terms and conditions stated here and those on the face hereof, those on the face hereof shall control. ANY ADDITIONAL, DIFFERENT OR CONFLICTING TERMS AND CONDITIONS ON ANY SUCH DOCUMENT ISSUED BY CUSTOMER AT ANY TIME ARE HEREBY OBJECTED TO BY SELLER, AND ANY SUCH DOCUMENT SHALL BE WHOLLY INAPPLICABLE TO ANY SALE MADE HEREUNDER AND SHALL NOT BE BINDING IN ANY WAY ON SELLER. CUSTOMER'S REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER REMEDIES AVAILABLE TO CUSTOMER, WHETHER PROVIDED AT LAW, EQUITY OR OTHERWISE.

© 2004 Micron Technology, Inc. All rights reserved. The Memory Experts is a service mark and Crucial Technology, the Crucial logo and Micron are registered trademarks of Micron Technology, Inc. in the United States and other foreign countries. All other brands and names used herein are the property of their respective owners.

CT UK Gizmo_1_04